



AJP PR7 ADVENTURE

Catálogo de Peças | Spare Parts Catalogue



AJP Motos, SA – Renuncia todas as responsabilidades por quaisquer erros ou omissões presentes neste documento e reserva o direito de realizar qualquer alteração que refletem o desenvolvimento em curso. Ilustrações e diagramas deste documento podem diferir das componentes originais. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste documento sem autorização escrita.

Disclaims all liabilities for any errors or omissions present in this document and reserves the right to make changes that reflect the on-going development. Illustrations and diagrams in this document can differ from the genuine components. The partial or full reproduction of this document is not allowed without written authorization.

Informações Gerais

Este catálogo de peças permite identificar e encomendar exatamente os componentes necessários.

Sempre que seja necessário substituir algum componente num motociclo AJP, utilize sempre componentes originais AJP, de forma a garantir a sua fiabilidade e performance.

No ato da encomenda, especificar:

1. O número de quadro da mota, marcado na coluna de direção;
2. O número do motor, inscrito próximo da base do cilindro, no cárter esquerdo;
3. A referência do componente seguido da sua descrição, conforme apresentada nesta lista de peças.

Instruções de consulta do catálogo

1. Unidades/Dimensões

Todas as dimensões apresentadas encontram-se no sistema internacional de unidades (SI), exceto outras especificações.

2. Abreviaturas

Abreviaturas usadas ao longo deste catálogo:

- ASSY - Conjunto
- L.E. - Lado Esquerdo
- L.D. - Lado Direito
- PMS - Ponto Morto Superior
- Z ou T - Número de Dentes
- N/D - Não Disponível individualmente

3. Componentes Standard

Componentes normalizados tais como parafusos, porcas, anilhas e anéis elásticos são identificados pelas respetivas normas DIN ou ISO, seguidos das suas dimensões, como por exemplo:

- Parafuso (DIN 912 M6x35), parafuso de acordo com a norma DIN 912 e de dimensões M6 x 35 mm.

Notas

- Todos os esquemas apresentados servem exclusivamente de suporte para a identificação de componentes e não deverão ser usados como esquemas de montagens de conjuntos.

- Caso a componentes apresente o código N/D na coluna das referências, isto significa que a componente não está disponível para fornecimento individual, fazendo parte de um conjunto que apenas será vendido por completo.

Número de Quadro

Este catálogo é aplicável a motociclos cujo número de quadro é seguido pelo formato:

– **TX9PR7xxxxxxxxxx**

General Information

The present spare parts catalogue enables to identify and order exactly the necessary components.

Whenever you need to replace AJP motorcycles parts, always use AJP original parts to ensure the motorcycle reliability and performance.

When ordering, specify:

1. Frame number, engraved in the steering column;
2. Engine number, engraved close to the cylinder base, in the left crankcase;
3. Component reference followed by the description, according the spare parts catalogue.

Catalogue instructions

1. Units/Dimensions

All dimensions are presented under the International System of Units (SI), unless other specification.

2. Abbreviations

Abbreviations used in this catalogue:

- ASSY - Assembly
- L.H. - Left Hand
- R.H. - Right Hand
- TDC - Top Dead Center
- Z or T - Teeth number
- N/D - Not available individually

3. Standard Components

The standard components such as screws, nuts, washers and circlips are identified by their DIN or ISO norms, followed by their dimensions, e.g.:

- Screw (DIN 912 M6x35), screw according to the DIN 912 norm and with the dimensions M6 x 35 mm.

Notes




- All the drawings presented are exclusively to support the components identification and they should not be used as assembly schemes.




- If the component code is presented as N/D in the reference column, it means that the component isn't available to be provided individually, the part belongs to an assembly which it is sold only as complete piece.




Frame Number




This catalogue is applicable to the motorcycles whose the frame number followed by the format:




– **TX9PR7xxxxxxxxxx**




FERRAMENTAS ESPECIAIS E MANUAIS SERVICE TOOLS AND MANUALS	ÁRVORES DE CAMES E CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO CAMSHAFT AND TIMING CHAIN	CABEÇA DO CILINDRO CYLINDER HEAD
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
01	02	03
Página Page	Página Page	Página Page
12	14	16




CILINDRO E PISTÃO CYLINDER AND PISTON	CAMBOTA E VEIO DE EQUILÍBRIO CRANKSHAFT AND CRANK BALANCER	CÁRTER ESQUERDO L.H. HALF CRANKCASE
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
04	05	06
Página Page	Página Page	Página Page
22	24	26




CÁRTER DIREITO	TAMPAS DOS CÁRTERES	CAIXA DE VELOCIDADES
R.H. HALF CRANKCASE	CRANKCASE COVERS	GEARBOX
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
07	08	09
Página Page	Página Page	Página Page
30	32	34




MECANISMO MUDANÇA DAS VELOCIDADES	EMBRAIAGEM	LUBRIFICAÇÃO
GEARSHIFT MECHANISM	CLUTCH	LUBRICATION
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
10	11	12
Página Page	Página Page	Página Page
36	40	42




VOLANTE MAGNÉTICO, ESTATOR E MOTOR ARRANQUE FLYWHEEL, STATOR AND ELECTRIC STARTER MOTOR	BOMBA DE ÁGUA WATER PUMP	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COOLING SYSTEM
		
Desenho, Tabela Drawing, Table 13 Página Page 46	Desenho, Tabela Drawing, Table 14 Página Page 50	Desenho, Tabela Drawing, Table 15 Página Page 52




CORPO DE INJEÇÃO THROTTLE BODY	CAIXA FILTRO DE AR AIR FILTER BOX	SISTEMA DE ESCAPE (STANDARD) EXHAUST SYSTEM (STANDARD)
		
Desenho, Tabela Drawing, Table 16 Página Page 56	Desenho, Tabela Drawing, Table 17 Página Page 58	Desenho, Tabela Drawing, Table 18 Página Page 60




KIT POTÊNCIA	QUADRO	POUSA-PÉS E DESCANSO LATERAL
POWER KIT	FRAME	FOOT RESTS AND SIDE STAND
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
19	20	21
Página Page	Página Page	Página Page
62	66	70




FORQUETA E COLUNA DA DIREÇÃO	BRAÇO OSCILANTE	BIELAS SUSPENSÃO TRASEIRA
FRONT FORKS AND STEERING COLUMN	SWING ARM	REAR SUSPENSION LINKAGE
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
22	23	24
Página Page	Página Page	Página Page
72	74	76




AMORTECEDOR TRASEIRO REAR SHOCK ABSORBER	DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL FUEL TANK	BOMBA DE GASOLINA FUEL PUMP
		
Desenho, Tabela Drawing, Table 25 Página Page 78	Desenho, Tabela Drawing, Table 26 Página Page 80	Desenho, Tabela Drawing, Table 27 Página Page 84



TRAVÃO DIANTEIRO FRONT BRAKE SYSTEM	TRAVÃO TRASEIRO REAR BRAKE SYSTEM	RODA DIANTEIRA FRONT WHEEL
		
Desenho, Tabela Drawing, Table 28 Página Page 88	Desenho, Tabela Drawing, Table 29 Página Page 92	Desenho, Tabela Drawing, Table 30 Página Page 96


RODA TRASEIRA	GUIADOR, COMANDOS E INTERRUPTORES	COMANDO HIDRÁULICO DA EMBRAIAGEM
REAR WHEEL	HANDLEBAR, CONTROLS AND SWITCHES	HYDRAULIC CLUTCH CONTROL
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
31	32	33
Página Page	Página Page	Página Page
98	102	104

CABLAGEM ELÉTRICA	BOBINE IGNIÇÃO, REGULADOR DE TENSÃO, RELÉS E BUZINA	BATERIA, CENTRALINA E RELÉ DE ARRANQUE
ELECTRIC HARNESS	IGNITION COIL, VOLTAGE REGULATOR, RELAYS AND HORN	BATTERY, ECU AND STARTER RELAY
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
34	35	36
Página Page	Página Page	Página Page
106	108	110


FAROL DIANTEIRO	PAINEL DE INSTRUMENTOS E SENSOR DO VELOCÍMETRO	TABLET
HEADLIGHT	INSTRUMENT PANEL AND DIGITAL SPEEDOMETER SENSOR	TABLET
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
37	38	39
Página Page	Página Page	Página Page
112	114	116

WISEIRA	GUARDA-LAMAS DIANTEIRO	TAMPAS LATERAIS, BANCO E FECHO DE BANCO
WINDSHIELD	FRONT FENDER	SIDE FENDERS, SEAT AND SEAT LOCK
		
Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table	Desenho, Tabela Drawing, Table
40	41	42
Página Page	Página Page	Página Page
118	120	122

GUARDA-LAMAS TRASEIRO	AUTOCOLANTES
REAR FENDER	DECALS
	
Desenho, Tabela Drawing, Table 43 Página Page 124	Desenho, Tabela Drawing, Table 44 Página Page 126




[illegible]




CAMSHAFT AND TIMING CHAIN


[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CABEÇA DO CILINDRO	HEAD, CYLINDER	M000A00096P	1
2	INSERTO ROSCADO (M6)	THREADED INSERT HELI-COIL (M6)	800049792	4
3	PARAFUSO (TCEI DIN 912 M6x25)	SCREW (TCEI DIN 912 M6x25)	8A0085071	8
4	CASQUILHO-GUIA DA ABRAÇADEIRA CAMES (8x6,4x6)	BUSH (8x6.4x6)	161795501	8
5	GUIA VÁLVULA DE ESCAPE (5 MM)	GUIDE, EXHAUST VALVE (5 MM)	8000A4158	2
	GUIA VÁLVULA DE ADMISSÃO (5,5 MM)	GUIDE, INTAKE VALVE (5.5 MM)	8000A4159	2
6	PERNO ROSCADO (M8x51)	STUD BOLT (M8x51)	800074836	2
7	VEDANTE VÁLVULA ESCAPE (5 MM)	SEAL, EXHAUST VALVE STEM (5 MM)	8000A4136	2
	VEDANTE VÁLVULA ADMISSÃO (5,5 MM)	SEAL, INTAKE VALVE STEM (5.5 MM)	8000A4137	2
8	VÁLVULA DE ESCAPE (5x31x90,6)	VALVE, EXHAUST (5x31x90.6)	8000H4194	2
9	VÁLVULA DE ADMISSÃO (5,5x37x105)	VALVE, INTAKE (5.5x37x105)	8000H4195	2
10	CONTRA PINO RETENÇÃO VÁLVULA ESCAPE (5 MM)	COTTER, EXHAUST VALVE (5 MM)	8000A4106	4
	CONTRA PINO RETENÇÃO VÁLVULA ADMISSÃO (5,5 MM)	COTTER, INTAKE VALVE (5.5 MM)	8000A4107	4
11	TAMPA RETENÇÃO MOLA VÁLVULA ESCAPE (5 MM)	RETAINER, EXHAUST VALVE SPRING (5 MM)	8000A4151	2
	TAMPA RETENÇÃO MOLA VÁLVULA ADMISSÃO (5,5 MM)	RETAINER, INTAKE VALVE SPRING (5.5 MM)	8000A4157	2
12	CASQUILHO BASE MOLA VÁLVULA ESCAPE	SEAT, EXHAUST SPRING	800091578	2
	CASQUILHO BASE MOLA VÁLVULA ADMISSÃO	SEAT, INTAKE SPRING	8000A4135	2
13	MOLA DE VÁLVULA (17,8x24,5x47)	SPRING, VALVE (17.8x24.5x47)	8000A0568	4
14	BALANCEIRO (MARTELO DE VÁLVULAS)	ROCKER ARM	800091568	4
15	VEIO DOS BALANCEIROS DAS VÁLVULAS (12x122,3)	AXLE, VALVE ROCKER ARM (12x122.3)	8000A5437	2
16	ESPAÇADOR DOS BALANCEIROS VÁLVULAS ESCAPE (25,8 MM)	SPACER, EXHAUST ROCKER ARM (25.8 MM)	8B00A5435	1
	ESPAÇADOR DOS BALANCEIROS VÁLVULAS ADMISSÃO (30,8 MM)	SPACER, INTAKE ROCKER ARM (30.8 MM)	8C00A5435	1
17	PARAFUSO RETENÇÃO VEIOS (DIN 908 M14x1,5)	PLUG (DIN 908 M14x1.5)	800099711	2
18	ANILHA VEDAÇÃO (17,9x14,2x1,5)	WASHER (17.9x14.2x1.5)	800047763	2
19	TUBO CONDUTA DE ÓLEO INTERIOR CABEÇA DO MOTOR	HOSE, OIL CYLINDER HEAD	800099834	1
20	O-RING (2018 4,48x1,78)	O-RING (2018 4.48x1.78)	800091584	2




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
21	ROLAMENTO DE ESFERAS (6201/P6 12x28x8)	BALL BEARING (6201/P6 12x28x8)	800034317	1
22	TAMPA DA CABEÇA	COVER, CYLINDER HEAD	M000P00098	1
23	CURVA RESPIRO NA TAMPA CABEÇA DO MOTOR	JOINT, CYLINDER HEAD COVER BREATHER	8000A7039	1
24	JUNTA DA TAMPA CABEÇA DO MOTOR	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	800099837	1
25	PARAFUSO DA TAMPA CABEÇA DO MOTOR	SCREW, CYLINDER HEAD COVER	Z00091587	4
26	ANILHA VEDAÇÃO ESPECIAL (10x16x1.6)	WASHER	800091588	4
27	PORCA C/ FLANGE (M8)	FLANGE NUT (M8)	Z00054700	2
28	PARAFUSO (TE M6x30 CH8)	SCREW (TE M6x30 CH8)	Z00062730	2
	PARAFUSO (TEF M6x40 CH8)	SCREW (TEF M6x40 CH8)	ZE0067545	1
29	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR	WATER TEMPERATURE SENSOR	8000H3649	1
30	PORCA PERNO CILINDRO/CABEÇA DO MOTOR (M10)	NUT, CYLINDER/CYLINDER HEAD STUD (M10)	800091589	4
31	ANILHA PERNO CILINDRO/CABEÇA DO MOTOR (10,3x16,7x2,6)	WASHER, CYLINDER/CYLINDER HEAD STUD (10.3x16.7x2.6)	Z00023374	4
32	CASQUILHO-GUIA DA CABEÇA DO MOTOR (10,3x12,3x9,8)	BUSH, CYLINDER HEAD (10.3x12.3x9.8)	8000H0278	4
33	O-RING VEDAÇÃO RACORD TUBO RESPIRO MOTOR (11x2)	O-RING, CYLINDER HEAD COVER BREATHER (11x2)	800001199	1
34	ANILHA VEDAÇÃO (ALUMÍNIO 10x5.1x1)	WASHER (ALUMINIUM 10x5.1x1)	62N015672	1
35	TACO ROSCADO (12x6x10)	PLUG (12x6x10)	800057196	1
36	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,60 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.60 MM	8W00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,55 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.55 MM	8V00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,50 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.50 MM	8U00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,45 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.45 MM	8T00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,40 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.40 MM	8S00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,35 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.35 MM	8R00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,30 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.30 MM	8P00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,25 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.25 MM	8N00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,20 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.20 MM	8M00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,15 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.15 MM	8L00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,10 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.10 MM	8K00A4162	4




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
36	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,05 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.05 MM	8J00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 2,00 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 2.00 MM	8H00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,95 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.95 MM	8G00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,90 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.90 MM	8F00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,85 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.85 MM	8E00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,80 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.80 MM	8D00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,75 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.75 MM	8C00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,70 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.70 MM	8B00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,65 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.65 MM	8A00A4162	4
	PASTILHA AJUSTE DE VÁLVULA 1,60 MM	PAD, VALVE ADJUSTING 1.60 MM	8000A4162	4
37	BOCAL DE ADMISSÃO	INTAKE MANIFOLD	00MTS01A0185	1
38	PARAFUSO (TCEI M6x20 CH8)	SCREW (TCEI M6x20 CH8)	60ND02509	3
39	O-RING DO BOCAL ADMISSÃO (49x3)	O-RING, INTAKE MANIFOLD (49x3)	00MTS01A0192	1
40	GUIA TENSOR DA CORRENTE DISTRIBUIÇÃO (270x16)	GUIDE, TIMING CHAIN (270x16)	8000H1783	1
41	PARAFUSO PIVÔ DO GUIA CORRENTE DISTRIBUIÇÃO (M8x35)	SCREW, TIMING CHAIN (M8x35)	161535902	2
42	ANILHA VEDAÇÃO (14x8,2x1)	WASHER (14x8.2x1)	800045194	1
43	PARAFUSO (TEF M5x8 CH8)	SCREW (TEF M5x8 CH8)	ZD0067997	1
44	PERNO PRISIONEIRO DO CILINDRO (M10x185)	STUD BOLT, CYLINDER (M10x185)	8B0081650	4
45	SEDE DA VÁLVULA ESCAPE	SEAT, EXHAUST VALVE	8000A5449	2
46	SEDE DA VÁLVULA ADMISSÃO	SEAT, INTAKE VALVE	8000A5450	2
47	O-RING SENSOR DE TEMPERATURA (2037 9,25x1,78)	O-RING (2037 1.78x9.25)	8A0023108	2
48	GUIA TENSOR DA CORRENTE DISTRIBUIÇÃO (190x12)	GUIDE, TIMING CHAIN TENSIONER (190x12)	8000H1782	1
49	ABRAÇADEIRA CORPO DE INJEÇÃO/BOCAL ADMISSÃO (50-65x9 W2)	CLAMP, THROTTLE BODY/INTAKE MANIFOLD (50-65x9 W2)	00MTS01A0202	1
50	VELA IGNIÇÃO (NGK CR8EB)	SPARK PLUG (NGK CR8EB)	8000A0573	1
51	TUBO RESPIRO DA CABEÇA DO MOTOR (900X108)	HOSE, CYLINDER HEAD BREATHER (900X108)	00MTS01A0221	1




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CILINDRO COMPLETO	CYLINDER ASSY	M000A00100	1
2	RACORD TUBOS ÁGUA CILINDRO	JOINT, CYLINDER WATER HOSE	800063885	2
3	PISTÃO COMPLETO (100 MM)	PISTON ASSY (100 MM)	8000H6251	1
4	CAVILHA DO PISTÃO (20x50x12,7)	PIN, PISTON (20x50x12.7)	8000A9652	1
5	ANEL ELÁSTICO CAVILHA PISTÃO (20 MM)	CLIP, PISTON PIN (20 MM)	8000A5475	2
6	JOGO DE SEGMENTOS	RING SET, PISTON	8000H6252	1
7	PARAFUSO DRENAR ÁGUA CILINDRO (TEF M6x8 CH8)	DRAIN SCREW (TEF M6x8 CH8)	ZS0067545	1
8	ANILHA VEDAÇÃO (10x6,2x1)	WASHER (10x6.2x1)	8A0015960	1
9	JUNTA DO CILINDRO (0,4 MM)	GASKET, CYLINDER BASE (0.4 MM)	800099841	1
10	JUNTA DA CABEÇA DO MOTOR (STANDARD 1,1 MM)	GASKET, CYLINDER HEAD (STANDARD 1.1 MM)	8A00H0937	1
11	TENSOR DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO	TENSIONER ASSY, TIMING CHAIN	8000A6950	1
12	O-RING TAMPA MOLA DO TENSOR (9x1,5)	O-RING, TENSIONER SPRING COVER (9x1.5)	8000A6358	1
13	PARAFUSO TAMPA MOLA DO TENSOR (TEF M6x8)	SCREW, TENSIONER SPRING COVER (TEF M6x8)	8000A6357	1
14	JUNTA DO TENSOR DA CORRENTE DISTRIBUIÇÃO	GASKET, TIMING CHAIN TENSIONER	8000A6954	1
15	PARAFUSO (TEF M6x20 CH8)	SCREW (TEF M6x20 CH8)	Z00062728	2
16	PARAFUSO (TE M6x30 CH8)	SCREW (TE M6x30 CH8)	Z00062730	1
17	CASQUILHO-GUIA CABEÇA DO MOTOR (10,3x12,3x9,8)	BUSH, CYLINDER HEAD (10.3x12.3x9.8)	8000H0278	4
18	MOTOR 600CC	600CC ENGINE	00MTC01A0091	1




[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO CÁRTERES DO MOTOR	CRANKCASE SET	M000A00102	1
2	CASQUILHO-GUIA FRONTAL CÁRTERES DO MOTOR (13x8,5x15)	BUSH, CRANKCASE FRONT (13x8.5x15)	161077601	1
3	ROLAMENTO DE ESFERAS CÂMBOTA (6209/C3 85x45x19)	BALL BEARING, CRANKSHAFT (6209/C3 85x45x19)	800085380	1
4	VEDANTE DA CÂMBOTA (45x60x6,5)	OIL SEAL, CRANKSHAFT (60x45x6.5)	800085381	1
5	CHAPA FIXAÇÃO DO VEDANTE CÂMBOTA L.E.	HOLDING PLATE, OIL SEAL	800085383	1
6	PARAFUSO (TEF M5x16 CH8)	SCREW (TEF M5x16 CH8)	ZA0067997	2
7	ROLAMENTO DE AGULHAS TAMBOR DAS VELOCIDADES (NK 24x30x7,5)	NEEDLE BEARING, GEAR SHIFT CAM (24x30x7.5)	800062200	1
8	ROLAMENTO DE ESFERAS VEIO PRIMÁRIO (6302 42x15x13)	BALL BEARING, MAIN SHAFT (42x15x13)	800019768	1
9	PARAFUSO (TEF M5x16 CH8)	SCREW (TEF M5x16 CH8)	ZA0066525	1
10	CHAPA FIXAÇÃO DO ROLAMENTO CÂMBOTA L. E.	RETAINING PLATE, L.H. CRANKSHAFT BEARING	800081663	1
11	ANILHA VEDANTE BASE ROLAMENTO DO VEIO EQUILÍBRIO (NUP 204 JV)	SEAL, CRANK BALANCER BEARING (NUP 204 JV)	800072966	1
12	ROLAMENTO DE ROLOS VEIO DE EQUILÍBRIO (NU 204 20x47x14)	ROLLER BEARING, CRANK BALANCER (NU 204 20x47x14)	800072964	1
13	ROLAMENTO DE ROLOS VEIO DO PINHÃO ATAQUE (NU 205)	ROLLER BEARING, DRIVE GEAR (NU 205)	800043789	1
14	VEDANTE DO VEIO SECUNDÁRIO (32x40x5)	OIL SEAL, COUNTER SHAFT (32x40x5)	800059977	1
15	CASQUILHO ESPAÇADOR DO VEIO SECUNDÁRIO (32x28,2x25x10,3)	SPACER, COUNTER SHAFT (32x28.2x25x10.3)	800060464	1
16	O-RING VEDAÇÃO VEIO SECUNDÁRIO (2100 28,68x1,72)	O-RING, COUNTER SHAFT (2100 28.68x1.72)	800023110	1
17	FLANGE SUPORTE CILINDRO PRESSÃO DA EMBRAIAGEM	FLANGE, CYLINDER CLUTCH PRESSURE	80A0H0994	1
18	PARAFUSO (TEF M6x30)	SCREW (TEF M6x30)	Z00062730	2
19	O-RING (13x1,8)	O-RING (13x1.8)	8B0023109	1
20	PARAFUSO (TEF M6x55 CH8)	SCREW (TEF M6x55 CH8)	ZB0067545	9
21	PARAFUSO (TEF M6x65 CH8)	SCREW (TEF M6x65 CH8)	ZC0067545	2
22	CASQUILHO-GUIA TAMPA CÁRTER L.E. (10x39,9x7,2)	DOWEL PIN, L.H. CRANKCASE COVER (10x39.9x7.2)	800007719	2
23	CASQUILHO-GUIA TRASEIRO CÁRTERES (22x17,5x15)	BUSH, CRANKCASE REAR (22x17.5x15)	161459002	1
24	CASQUILHO C/FLANGE APOIO TRASEIRO CÁRTERES (32x22x17,2)	BUSH WITH COLLAR, CRANKCASE REAR (32x22x17.2)	800071154	1
25	CASQUILHO MOTOR – VEIO BRAÇO OSCILANTE (28x17,2x15,4)	BUSH WITH COLLAR, ENGINE – SWING ARM (28x17.2x15.4)	00MTS07A0084	1
26	PARAFUSO DE FENDA (TCI M4x6)	SCREW (TCI M4x6)	60ND02866	2







ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO CÁRTERES DO MOTOR	CRANKCASE SET	M000A00102	1
2	CHAPA RETENÇÃO DO ROLAMENTO VEIO EQUILÍBRIO L.D.	RETAINER, BEARING	800051746	1
3	PARAFUSO (M6x8,5)	SCREW (M6x8.5)	Z00042643	1
4	ROLAMENTO DE ESFERAS VEIO SECUNDÁRIO L.D. (6303/C3 47x17x14)	BALL BEARING (6303/C3 47x17x14)	800072962	1
5	CASQUILHO C/FLANGE (32x22x17,2)	BUSH WITH COLLAR (32x22x17.2)	800071154	1
6	CASQUILHO MOTOR – VEIO BRAÇO OSCILANTE (28x17,2x15,4)	BUSH WITH COLLAR, ENGINE – SWING ARM (28x17.2x15.4)	00MTS07A0084	1
7	CASQUILHO-GUIA TAMPA EMBRAIAGEM (10x7,2x16)	DOWEL PIN (10x7.2x16)	800007719	2
8	PINO DA MOLA DO VEIO SELCTOR VELOCIDADES	PIN	8A0066953	1
9	CASQUILHO C/ FLANGE FIXAÇÃO INFERIOR CÁRTER DO MOTOR	BUSH WITH COLLAR	161077701	1
10	PARAFUSO (TEF M6x10 CH8)	SCREW (TEF M6x10 CH8)	Z00062725	1
11	CHAPA FIXAÇÃO DO VEDANTE DA CAMBOTA L.D.	HOLDING PLATE, OIL SEAL	800085382	1
12	VEDANTE DA CAMBOTA (45x60x6,5)	OIL SEAL (45x60x6.5)	800085381	1
13	ROLAMENTO DE ESFERAS CAMBOTA (6209/C3 85x45x19)	BALL BEARING (6209/C3 85x45x19)	800085380	1
14	CASQUILHO C/ FLANGE ORIFÍCIOS FIXAÇÃO MOTOR FRENTE (20x12,8x8)	BUSH WITH COLLAR (20x12.8x8)	161077702	2
15	ANILHA ESTAMPADA BASE ROLAMENTO VEIO EQUILÍBRIO L.D. (6204 Z JV)	SEAL (6204 Z JV)	8B0072966	1
16	ROLAMENTO DE ESFERAS VEIO EQUILÍBRIO L.D. (6204/C4 20x47x14)	BALL BEARING (6204/C4 20x47x14)	800076680	1
17	CHAPA DE RETENÇÃO ROLAMENTO VEIO EQUILÍBRIO	RETAINING PLATE	800081663	1
18	PARAFUSO (TEF M5x16 CH8)	SCREW (TEF M5x16 CH8)	ZA0066525	1
19	ROLAMENTO DE ESFERAS VEIO PRIMÁRIO L.D. (6205N/C3 52x25x15)	BALL BEARING (6205N/C3 52x25x15)	8A0059975	1




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	TAMPA DE EMBRAIAGEM COMPLETA	COVER, CLUTCH	M000A00106	1
2	PARAFUSO (TEF M6x40)	SCREW (TEF M6x40)	Z00062730	11
3	ROLAMENTO DE ESFERAS (6201/C3 32x12x10)	BALL BEARING (6201/C3 32x12x10)	800002124	1
4	PARAFUSO (TSEI M5x10)	SCREW (TSEI M5x10)	Z00049608	2
5	TAMPA RETENÇÃO VEDANTE DE ÓLEO	COVER, OIL SEAL	800084817	1
6	VEDANTE DE ÓLEO (17x28x7)	OIL SEAL (17x28x7)	800062209	1
7	JUNTA TAMPA DA EMBRAIAGEM	GASKET, CLUTCH COVER	M000P00108	1
8	PARAFUSO (TEF M6x65 CH8)	SCREW (TEF M6x65 CH8)	ZC0067545	2
9	VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO (35x5)	GLASS, OIL LEVEL CHECK (35x5)	800073529	1
10	CASQUILHO-GUIA TAMPA CÁRTER DIREITO (10x15,9x6,9)	DOWEL PIN (10x15.9x6.9)	N/D	2
11	PARAFUSO (TEF M6x25 CH8)	SCREW (TEF M6x25 CH8)	Z00067545	1
12	PARAFUSO (TEF M6x45)	SCREW (TEF M6x45)	ZA0067545	1
13	RESGUARDO DO BOMBITO EMBRAIAGEM E PINHÃO ATAQUE	PLATE	8000H2207	1
14	TAMPA DO VOLANTE/ALTERNADOR	COVER, GENERATOR	M000A00105	1
15	JUNTA TAMPA DO ALTERNADOR	GASKET, GENERATOR COVER	8000A1368	1
16	PARAFUSO (TEF M6x55 CH8)	SCREW (TEF M6x55 CH8)	ZB0067545	7
17	PARAFUSO (TEF M6x65 CH8)	SCREW (TEF M6x65 CH8)	ZC0067545	2
18	PARAFUSO (TE M6x30 CH8)	SCREW (TE M6x30 CH8)	Z00062730	1
19	CASQUILHO-GUIA TAMPA CÁRTER ESQUERDO (10x39,9x7,2)	DOWEL PIN (10x39.9x7.2)	M000P00423	2
20	ROLAMENTO DE AGULHAS (HK 1015)	NEEDLE BEARING (HK 1015)	800086243	1
21	TAMPA INTERIOR CÁRTER ESQUERDO	BRACKET, STARTER MOTOR	8C0086246	1
22	ROLAMENTO DE AGULHAS (HK 1412)	NEEDLE BEARING (HK 1412)	800033422	1
23	JUNTA TAMPA INTERIOR CÁRTER ESQUERDO	GASKET	8000A1367	1
24	TAMPA PINHÃO ATAQUE	COVER, SPROCKET	F000P00067	1



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CAIXA DE VELOCIDADES COMPLETA	GEARBOX ASSY	M000A00702	1
2	CONJUNTO VEIO SECUNDÁRIO COMPLETO	COUNTER SHAFT ASSY	M000A00706	1
3	CASQUILHO DA ENGRENAGEM 2ª SECUNDÁRIO (28x25x7)	BUSH (28x25x7)	800063822	1
4	ENGRENAGEM 2ª SECUNDÁRIO (Z29, LIVRE)	DRIVEN GEAR 2 ND SPEED (T29)	800074864	1
5	ANILHA ESTRIADA ENGRENAGEM 2ª SECUNDÁRIO (32x22,2x25,2x1)	WASHER (32x22.2x25.2x1)	161171701	3
6	ANEL ELÁSTICO ENGRENAGENS E PINHÃO ATAQUE (DIN 471 25 MM)	CIRCLIP (DIN 471 25 MM)	66N021211	4
7	ENGRENAGEM 3ª SECUNDÁRIO (Z27, DESLIZANTE C/4 CASTELOS)	DRIVEN GEAR 3 RD SPEED (T27)	M000P00708	1
8	ENGRENAGEM 6ª SECUNDÁRIO (Z22, LIVRE)	DRIVEN GEAR 6 TH SPEED (T22)	M000P00709	1
9	ENGRENAGEM 5ª SECUNDÁRIO (Z22, LIVRE)	DRIVEN GEAR 5 TH SPEED (T22)	M000P00710	1
10	VEIO SECUNDÁRIO SIMPLES	COUNTER SHAFT	M000P00707	1
11	ENGRENAGEM 4ª SECUNDÁRIO (Z24, DESLIZANTE C/4 CASTELOS)	DRIVEN GEAR 4 TH SPEED (T24)	M000P00711	1
12	CASQUILHO BRONZE DA ENGRENAGEM 1ª (20x17x11,5)	BUSH, GEAR (20x17x11.5)	161241501	1
13	ENGRENAGEM 1ª SECUNDÁRIO (Z34, LIVRE)	DRIVEN GEAR 1 ST SPEED (T34)	800074862	1
14	CONJUNTO VEIO PRIMÁRIO COMPLETO	MAIN SHAFT ASSY	M000A00703	1
15	ENGRENAGEM 2ª PRIMÁRIO (Z16, SOLIDÁRIO C/VEIO)	GEAR INPUT 2 ND (T16)	800074863	1
16	CASQUILHO SEPARADOR ENGRENAGEM 2ª PRIMÁRIO (27,8x20,2x9)	SPACER (27.8x20.2x9)	161248101	1
17	CASQUILHO BRONZE DA ENGRENAGEM 3ª PRIMÁRIO (23x20x10,1)	BUSH, GEAR (23x20x10.1)	161248001	1
18	ENGRENAGEM 3ª PRIMÁRIO (Z20, LIVRE C/4 CASTELOS)	GEAR DRIVE 3 RD /5 TH SPEED (T20)	800079688	1
19	ANILHA ENGRENAGENS 3ª/5ª PRIMÁRIOS (29,9x20,4x1)	WASHER (29.9x20.4x1)	161284201	1
20	ENGRENAGEM DUPLA 5ª/6ª PRIMÁRIO (Z23/Z25, DESLIZANTE C/4 CAST.)	GEAR DRIVE 5 TH /6 TH SPEED (T23/T25)	M000P00705	1
21	ANILHA ENGRENAGEM 4ª PRIMÁRIO (32x25,1x1,0)	THRUST WASHER (32x25.1x1.0)	8H0036022	1
22	CASQUILHO DA ENGRENAGEM 4ª PRIMÁRIO (28x25x9,9)	BUSH (28x25x9.9)	800063821	1
23	ENGRENAGEM 4ª PRIMÁRIO (Z22, LIVRE C/4 CASTELOS)	GEAR, 4 TH DRIVE (T22)	800079686	1
24	VEIO PRIMÁRIO SIMPLES (Z13)	MAIN SHAFT (T13)	M000P00704	1



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	VEIO SELECTOR DAS VELOCIDADES SIMPLES	GEAR SELECTOR SHAFT	800075302	1
2	PARAFUSO DO FIXADOR VELOCIDADES (TE M6x15)	SCREW (TE M6x15)	8B0054139	1
3	MOLA DO FIXADOR DAS VELOCIDADES	SPRING, PAWL	M000P00578	1
4	MOLA RETORNO DO VEIO PEDAL VELOCIDADES	SPRING, SHIFT RETURN	800046225	1
5	CASQUILHO DA MOLA NO VEIO SELECTOR (12x15x12,5)	BUSH (12x15x12.5)	8A0031503	1
6	PEDAL DAS VELOCIDADES	PEDAL, GEARSHIFT	800081681	1
7	PARAFUSO (TE M6x22)	SCREW (TE M6x22)	60ND07336	1
8	ANILHA DE MOLA (6 MM)	SPRING WASHER (6 MM)	62NA15767	1
9	O-RING VEDAÇÃO DO SENSOR PONTO-MORTO (2093 23,52x1,78)	O-RING (2093 23.52x1.78)	8A0042700	1
10	PINO CONTACTO DO PONTO-MORTO	PIN, NEUTRAL	800042676	1
11	MOLA DO PINO CONTACTO PONTO-MOTO	SPRING	800042677	1
12	CARRETEL RODA SELECTORA NO TAMBOR	CAM-CHANGE DRUM	800075291	1
13	SENSOR CONTACTO DO PONTO-MORTO	SENSOR ASSY, NEUTRAL POSITION	E000P01442	1
14	PLACA RETENÇÃO DA RODA SELECTORA/TAMBOR	PLATE	800071012	1
15	PARAFUSO DA PLACA (TSEI M6x14 CH4)	SCREW (TSEI M6x14 CH4)	Y00028327	2
16	PARAFUSO DO SENSOR PONTO-MORTO (TEF M5x12 CH8)	SCREW (TEF M5x12 CH8)	Z00067997	2
17	LINGUETE DA RODA SELECTORA NO TAMBOR	PAWL	800071007	2
18	PINO DO LINGUETE SELECTOR	PUSH ROD	800071008	2
19	MOLA DO PINO LINGUETE SELECTOR	SPRING	800071009	2
20	PLACA RETENÇÃO DO ROLAMENTO TAMBOR	RETAINER, BEARING	800083126	1
21	TAMBOR DAS VELOCIDADES	DRUM, GEARSHIFT	800082347	1
22	PINO-GUIA ESTRELA-CAME NO TAMBOR (4x8)	ROLLER (4x8)	800038520	1
23	ROLAMENTO DE ESFERAS APOIO TAMBOR L.D. (6905 25x42x9)	BALL BEARING (6905 25x42x9)	800085395	1
24	CAMPÂNULA CAME SELECTORA VELOCIDADES	CAM, GEARSHIFT	8A0097739	1
25	PERNO PIVÔ CAMPÂNULA (M8x47,4)	SCREW (M8x47.4)	800071011	1
26	ANILHA DO PERNO PIVÔ (16X8,3X1)	WASHER (16X8.3X1)	Z00056377	1




GEARSHIFT MECHANISM


Desenho/Tabela
Drawing/Table

10


[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CREMALHEIRA DE EMBRAIAGEM COMPLETA (Z75)	DRIVEN GEAR ASSY (T75)	8000H2946	1
2	ANILHA ENCOSTO CREMALHEIRA DA EMBRAIAGEM (38x25,2x1)	THRUST WASHER (38x25.2x1)	8E0030053	1
3	CASQUILHO BRONZE GUIA CREMALHEIRA (28x25x29)	BUSH (28x25x29)	161538802	1
4	ANILHA ENCOSTO CUBO EMBRAIAGEM (46x22x19x5)	WASHER (46x22x19x5)	800038350	1
5	CUBO DA EMBRAIAGEM	BOSS, CLUTCH	800085390	1
6	ANILHA C/ABA BLOQUEIO PORCA DA EMBRAIAGEM (18 MM)	LOCK WASHER (18 MM)	800036857	1
7	PORCA EMBRAIAGEM/VEIO PRIMÁRIO (M18x1)	NUT (M18x1)	800036856	1
8	CONJUNTO DE DISCOS DE EMBRAIAGEM (8 FRICÇÃO + 7 CHAPA)	CLUTCH DISC SET	8000A9764	1
9	DISCO DA EMBRAIAGEM (FRICÇÃO 3,1 MM)	CLUTCH PLATE (3.1 MM)	8000A6916	8
10	DISCO SEPARADOR EMBRAIAGEM (CHAPA 1,7 MM)	CLUTCH DRIVEN PLATE (1.7 MM)	800088968	7
11	PRATO DE PRESSÃO DA EMBRAIAGEM (6,6 MM)	CLUTCH PRESSURE DISC (6.6 MM)	800048138	1
12	PARAFUSO (M6x20) C/ANILHA (17,8) RETENÇÃO MOLAS EMBRAIAGEM	SCREW (M6x20) WITH WASHER (17.8)	M000P00464	6
13	MOLA DA EMBRAIAGEM (14,3x18,9x40,3)	SPRING, CLUTCH (14.3x18.9x40.3)	8000A0730	6
14	VARETA ACTUADORA DA EMBRAIAGEM HIDRÁULICA (7x239)	PUSH ROD, CLUTCH (7x239)	8000H5375	1
15	ANILHA DO ROLAMENTO PRESSÃO EMBRAIAGEM (15,1x27,8x1)	WASHER, AXIAL BEARING (15.1x27.8x1)	800035781	1
16	ROLAMENTO AXIAL ENCOSTO DA EMBRAIAGEM (AXK 15,1x27,8x2)	THRUST BEARING (AXK 15.1x27.8x2)	800035780	1
17	PERNO DE PRESSÃO EMBRAIAGEM	PUSH STUD, CLUTCH	8000A9749	1
18	CHAVETA DO PINHÃO PRIMÁRIO NA CAMBOTA (5x18,5x7,5)	KEY (5x18.5x7.5)	800022426	1
19	PINHÃO PRIMÁRIO DA CAMBOTA (Z32)	GEAR DRIVE (T32)	800097935	1
20	ANILHA C/ABA BLOQUEIO DO PINHÃO CAMBOTA	LOCK WASHER	800086007	1
21	PORCA PINHÃO CAMBOTA (M24x1,25)	NUT (M24x1.25)	800086006	1




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ROTORES BAIXOS DA BOMBA ÓLEO (30x6)	ROTOR, OIL PUMP (30x6)	8000H4001	1
2	CORPO CILINDRICO DA BOMBA DE ÓLEO (50x25)	HOUSING, OIL PUMP (50x25)	8000H4002	1
3	ROTORES ALTOS DA BOMBA DE ÓLEO (30x10)	ROTOR, OIL SUCTION (30x10)	800082948	1
4	PLACA ROTORES EXTERIORES	COVER	800084821	1
5	JUNTA DO CORPO BOMBA ÓLEO	HOUSING, BEARING	8000A1374	1
6	PINO-GUIA ANILHA BOMBA	ROLLER	8B0047773	1
7	ANILHA ESPAÇADOR BASE DOS ROTORES BAIXOS (9,2x39,65x1,55)	INNER SPACER (9.2x39.65x1.55)	800084819	1
8	VEIO DA BOMBA DE ÓLEO	SHAFT, OIL PUMP	800084818	1
9	TAMPA DA BOMBA ÓLEO	COVER, OIL PUMP	80C075630	1
10	O-RING TAMPA BOMBA (3156 39,34x2,6)	O-RING (3156 39.34x2.6)	800027073	1
11	O-RING PLACA ROTORES (2037 9,25x1,78)	O-RING (2037 9.25x1.78)	8A0023108	2
12	PINO-GUIA PLACA ROTORES (3x9,7)	ROLLER (3x9.7)	8A0047773	2
13	PARAFUSO (TEF M6x20 CH8)	SCREW (TEF M6x20 CH8)	Z00062728	4
14	FILTRO DEPURADOR ÓLEO EXTERIOR L.E.	OIL FILTER, OUTER	800072426	1
15	FILTRO DEPURADOR ÓLEO INTERIOR L.E.	OIL FILTER, INNER	800072427	1
16	TAMPA DOS FILTROS DEPURADORES L.E.	COVER, OIL ELEMENT	800072425	1
17	ANEL VEDANTE (3087 22x2,62)	O-RING (3087 22x2.62)	800034609	1
18	ANEL VEDANTE (3062 15,54x2,62)	O-RING (3062 15.54x2.62)	800026884	1
19	PARAFUSO (TEF M5x12 CH8)	SCREW (TEF M5x12 CH8)	Z00067997	2
20	FILTRO DEPURADOR DE ÓLEO L.D.	STRAINER, OIL	800074716	1
21	FILTRO DE ÓLEO PRINCIPAL	FILTER, OIL	8000B0593	1
22	MOLA DO FILTRO DE ÓLEO	SPRING, OIL FILTER	800085385	1
23	TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO PRINCIPAL	COVER, OIL FILTER	80C078988	1
24	O-RING VEDANTE TAMPA FILTRO DE ÓLEO (3200 50x2,6)	O-RING 3200 (50x2.6)	8A0028553	1
25	PARAFUSO (TEF M6x20 CH8)	SCREW (TEF M6x20 CH8)	Z00062728	2
26	BUJÃO MAGNÉTICO DRENAGEM DO ÓLEO CAIXA/EMBR. (M22x1,5)	OIL DRAIN PLUG (M22x1.5)	800096747	1







ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	VOLANTE MAGNÉTICO COMPLETO C/ESTATOR E PICK-UP	GENERATOR ASSY	8000A6767	1
2	ESTATOR MOTOR	STATOR	N/D	1
3	SENSOR POSIÇÃO DA CÂMBOTA	CRANKSHAFT POSITION SENSOR	N/D	1
4	KIT CONECTORES E TERMINAIS PICK-UP	PICK-UP CONNECTORS KIT	N/D	1
5	VOLANTE MAGNÉTICO 23X SIMPLES (S/EMBRAIAGEM ARRANQUE)	FLYWHEEL	N/D	1
6	PLACA PASSA-FIOS DO PICK-UP	CLAMP, WIRE	8000H3841	1
7	PARAFUSO DO PICK-UP (TCEI M4x10)	SCREW (TCEI M4x10)	60ND02461	2
8	ANILHA DE MOLA (7,3x4,3x0,9)	SPRING WASHER (7.3x4.3x0.9)	62ND15534	2
9	PARAFUSO DO ESTATOR (TCEI M6x30)	SCREW (TCEI M6x30)	60ND02511	3
10	ANILHA (11x6,4x0,5)	WASHER (11x6.4x0.5)	62NA15767	3
11	PORCA DO VOLANTE (M16x1)	NUT (M16x1)	8000H3679	1
12	ANILHA DO VOLANTE NA CÂMBOTA (16,3x28x2)	WASHER (16.3x28x2)	8000H3680	1
13	PARAFUSO FIXAÇÃO EMBRAIAGEM DE ARRANQUE (12.9 M6x30)	SCREW (12.9 M6x30)	8A0078647	6
14	CHAVETA DO VOLANTE NA CÂMBOTA (4x15,5x6,5)	WOODRUFF KEY (4x15.5x6.5)	65N121007	1
15	CORPO EMBRAIAGEM DE ARRANQUE	ADDITIONAL WEIGHT	8A0084828	1
16	ROLAMENTO UNIDIRECIONAL	CLUTCH, UNIDIRECTIONAL BEARING	800083136	1
17	PINO-GUIA EMBRAIAGEM ARRANQUE (8x10)	DOWEL PIN (8x10)	800086051	1
18	ROLAMENTO DE AGULHAS (28x34x20)	NEEDLE BEARING (28x34x20)	800084597	1
19	CREMALHEIRA DE ARRANQUE (Z62)	GEAR, FREE-WHEEL (T62)	800089011	1
20	ANILHA ENCOSTO CREMALHEIRA DE ARRANQUE (28x47,8x1,5)	THRUST WASHER (28x47.8x1.5)	8A0084473	1
21	ENGRENAGEM REDUÇÃO DE ARRANQUE SECUNDÁRIA (Z20)	IDLE GEAR (T20)	800089012	1
22	ENGRENAGEM REDUÇÃO DE ARRANQUE SECUNDÁRIA (Z27)	IDLE GEAR (T27)	800084831	1
23	ANILHA (22x14,5x1)	WASHER (22x14.5x1)	8F0009408	1
24	ANEL ELÁSTICO (13 MM)	CIRCLIP (13 MM)	66ND21196	1
25	REDUÇÃO ARRANQUE PRIMÁRIA (Z17/Z52)	TORQUE LIMITER (T17/T52)	8000A5015	1
26	CASQUILHO APOIO REDUÇÃO ARRANQUE (10x12x9,5)	BUSH (10x12x9.5)	8000A1017	2





[illegible]






ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	RADIADOR L.E.	L.H. RADIATOR	00MTS01A0200	1
2	RADIADOR L.D.	R.H. RADIATOR	00MTS01A0199	1
3	TAMPÃO DO RADIADOR	CAP, RADIATOR	00MTS01A0136	1
4	TUBO BY-PASS RADIADORES (8,5x15x110)	BY-PASS HOSE (8.5x15x110)	00MTS01A0215	1
5	ABRAÇADEIRA PARA TUBO BY-PASS (SX 9 – 14 /5ZYW2B)	CLAMP, BY-PASS HOSE (SX 9 – 14 /5ZYW2B)	00MTS01A0216	2
6	CASQUILHO SINOBLOCO RADIADOR	BUSH, RUBBER MOUNTING RADIATOR	N/D	4
7	SINOBLOCO APOIO RADIADORES	RUBBER, RADIATOR MOUNTING	N/D	4
8	ANILHA DE CHAPA (6,5x17,5x1,5)	WASHER (6.5x17.5x1.5)	AN9021006000	4
9	PARAFUSO FIXAÇÃO RADIADORES (DIN 912 M6x25)	SCREW (DIN 912 M6x25)	PF0912006025	4
10	SENSOR TERMOELÉCTRICO VENTONHAS RADIADOR (98°C)	SENSOR, RADIATOR FAN (98°C)	00MTS01A0116	1
11	VENTONHA RADIADOR L.D. (135 MM)	FAN, L.H. RADIATOR (135 MM)	00MTS01A0135	1
12	VENTONHA RADIADOR L.E. (115 MM)	FAN, R.H. RADIATOR (115 MM)	00MTS01A0166	1
13	MOLA ROSCADA FIXAÇÃO VENTONHAS RADIADORES (M6)	CLIP NUT (M6)	00MTS01A0140	4
14	PARAFUSO FIXAÇÃO VENTONHAS (M6x12)	SCREW (M6x12)	PF0933006012	4
15	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	4
16	ANILHA DE PRESSÃO (6 MM)	SPLIT LOCK WASHER (6 MM)	AN127B006000	4
17	DERIVAÇÃO EM T TUBOS ÁGUA RADIADORES-TERMOSTATO	HOSE T JOINT, RADIATOR-THERMOSTAT	00MTS01A0218	1
18	TERMOSTATO (BEHR TH 5 80)	THERMOSTAT (BEHR TH 5 80)	00MTS01A0186	1
19	TUBO ÁGUA DERIVAÇÃO EM T-TERMOSTATO	HOSE, HOSE T JOINT-THERMOSTAT	00MTS01A0293	1
20	TUBO ÁGUA SAÍDA BOMBA-TERMOSTATO	HOSE, WATER PUMP-THERMOSTAT	00MTS01A0188	1
21	TUBO ÁGUA RADIADOR L.D. (CURVA LONGA)	HOSE, R.H. RADIATOR	00MTS01A0187	1
22	TUBO ÁGUA RADIADOR L.E. (CURVA CURTA)	HOSE, L.H. RADIATOR	00MTS01A0217	1
23	TUBO ÁGUA CILINDRO RADIADOR L.D.	HOSE, CYLINDER R.H.	00MTS01A0190	1
24	TUBO ÁGUA CILINDRO RADIADOR L.E.	HOSE, CYLINDER L.H.	00MTS01A0191	1
25	ABRAÇADEIRA TUBO ÁGUA RADIADOR (16 – 27)	CLAMP (16 – 27)	00MTS01A0117	14
26	GRELHA DEFLECTORA RADIADOR	PROTECTION LOUVER, RADIATOR	00PLS01A0118	2






ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	BOCAL ADMISSÃO	INTAKE MANIFOLD	00MTS01A0185	1
2	O-RING DO BOCAL ADMISSÃO (49x2,5)	O-RING, INTAKE MANIFOLD (49x2,5)	00MTS01A0192	1
3	PARAFUSO BOCAL DE ADMISSÃO (DIN 69FS2 M6x16)	SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	3
4	ABRAÇADEIRA CORPO ACELERADOR (50 - 65x9 W2)	CLAMP, THROTTLE BODY (50 - 65x9 W2)	00MTS01A0202	1
5	CORPO DE INJEÇÃO COMPLETO (45 MM)	THROTTLE BODY ASSY (45 MM)	00MTS01A0184	1
6	CORPO DE INJEÇÃO SIMPLES (T45A – 1684)	THROTTLE BODY (T45A – 1684)	N/D	1
7	SUORTE DO CABO ACELERADOR	BRACKET, THROTTLE CABLE	00COS01A0052	1
8	PARAFUSO SUORTE CABO (ISO 7045 M4x12)	SCREW (ISO 7045 M4x12)	N/D	3
9	SENSOR MAP/MAT	MAP/MAT SENSOR	00MTS01A0196	1
10	CHAPA SENSOR MAP/MAT	BRACKET, MAP/MAT SENSOR	00MTS01A0204	1
11	PARAFUSO SENSOR MAP/MAT (ISO 7045 M4x8)	SCREW (ISO 7045 M4x8)	N/D	1
12	SENSOR IACV STEPPER (MOTOR DE PASSO)	IACV STEPPER SENSOR	00MTS01A0195	1
13	SENSOR TPS (POSIÇÃO DO ACELERADOR)	TPS SENSOR	00MTS01A0194	1
14	PARAFUSO FIXAÇÃO SENSORES TPS-IACV (M4x16)	SCREW (M4x16)	N/D	4
15	O-RING DO CORPO DE INJEÇÃO (50x1,5)	O-RING (50x1.5)	00MTS01A0201	1
16	PERNO ROSCADO (DIN 916 M6x25)	STUD BOLT (DIN 916 M6x25)	PF0916006025	1
17	INJECTOR (DELPHI 25377439)	FUEL INJECTOR (DELPHI 25377439)	00MTC01A0092	1
18	O-RING DO INJECTOR NA TAMPA (NBR 7x4)	O-RING (NBR 7x4)	00MTS01A0059	1
19	O-RING DO INJECTOR (NBR 9x2,5)	O-RING (NBR 9x2.5)	00MTS01A0074	1
20	TAMPA DO INJECTOR GASOLINA	CAP, FUEL INJECTOR	00MTS07A0081	1
21	PLACA FIXAÇÃO INJECTOR	HOLDING PLATE, FUEL INJECTOR	00MTS01A0206	1
22	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	1

AIR FILTER BOX




AIR FILTER BOX

[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO COLECTOR ESCAPE STANDARD	STANDARD EXHAUST PIPE ASSY	00MTS06A0059	1
2	TUBO COLECTOR DE ESCAPE C/ CATALISADOR	EXHAUST PIPE WITH CATALYTIC CONVERTER	N/D	1
3	CURVA COLETOR DE ESCAPE L.D.	EXHAUST PIPE CURVE R.H.	N/D	1
4	MOLA COLECTOR DE ESCAPE	SPRING, EXHAUST PIPE	00MTS01A0055	4
5	GRELHA PROTEÇÃO CATALIZADOR ESCAPE	HEAT PROTECTION, EXHAUST CATALYSER	00MTS04A0058	1
6	PARAFUSO C/ FLANGE (DIN7380 M6x8)	FLANGE SCREW (DIN7380 M6x8)	PF0738006008	2
7	JUNTA COLECTOR DE ESCAPE (38x31x4,5)	EXHAUST PIPE GASKET (38x31x4.5)	8A00A0873	2
8	PARAFUSO C/ FLANGE COLETOR DE ESCAPE (DIN 69FS2 M6x20)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x20)	PF069FS26020	4
9	SONDA LAMBDA	OXIGEN SENSOR	00MTS01A0056	1
10	PARAFUSO FIXAÇÃO TUBO ESCAPE/PEDAL TRAVÃO (DIN 931 M8x65)	SCREW (DIN 931 M8x65)	PF0931008065	1
11	ANILHA DE CHAPA (8 MM)	WASHER (8 MM)	AN125A008000	2
12	PORCA C/FREIO (DIN 985 M8)	LOCK NUT (DIN 985 M8)	PC0985008000	1
13	GRELHA PROTEÇÃO COLETOR DE ESCAPE (INOX)	HEAT PROTECTION, EXHAUST PIPE (INOX)	00MTS04A0057	1
14	ABRAÇADEIRA PROTEÇÃO COLETOR DE ESCAPE (32x50 W2)	CLAMP, HEAT PROTECTION (32x50 W2)	00DES01A0018	2
15	CONJUNTO PONTEIRA ESCAPE GPR	GPR MUFFLER ASSY	00MTS04A0055	1
16	ABRAÇADEIRA PONTEIRA ESCAPE GPR	CLAMP, GPR MUFFLER	N/D	1
17	ANILHA TAMPA SINOBLOCO SUPORTE ESCAPE (30x8)	WASHER, GPR MUFFLER SUPPORT (30x8)	N/D	1
18	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRA/SUPORTE ESCAPE (M6x16)	FLANGE SCREW (M6x16)	PF069FS26016	3
19	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	3
20	CHAPA SUPORTE PONTEIRA ESCAPE GPR	SUPPORT BRACKET, GPR MUFFLER	N/D	1
21	SINOBLOCO APOIO PONTEIRA DE ESCAPE GPR	RUBBER MOUNTING, GPR MUFFLER	N/D	1
22	CASQUILHO SUPORTE ESCAPE GPR (18 MM)	SPACER, GPR MUFFLER SUPPORT (18 MM)	00MTS01A0212	1
23	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO PONTEIRA ESCAPE (M8x50)	FLANGE BOLT (M8x50)	PF6921008050	1
24	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE ESCAPE (DIN 7380 M6x12)	SCREW (DIN 7380 M6x12)	PF73806012INOX	3
25	ANILHA (DIN 125A M6)	WASHER (DIN 125A M6)	AN125A06INOX	3
26	SUPORTE PONTEIRA DE ESCAPE	SUPPORT, MUFFLER	00MTS07A0083	1
27	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M8)	FLANGE NUT (DIN 6923 M8)	PC6923008000	1

POWER KIT




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	KIT POTÊNCIA (ESCAPE DOMA + CENTRALINA + TAMPA DE FILTRO DE AR)	POWER KIT (DOMA EXHAUST + ECU + AIR FILTER COVER)	00MTS01A0203	1
2	CENTRALINA (MAPA RACING)	ECU (RACING MAP)	00MTS01K0038	1
3	TAMPA DE FILTRO AR RACING	AIR FILTER COVER	00PLS01A0126	1
4	CONJUNTO COLECTOR ESCAPE DOMA	DOMA EXHAUST PIPE ASSY	00MTS06A0061	1
5	TUBO COLECTOR DE ESCAPE L.D.	EXHAUST PIPE CURVE R.H.	N/D	1
6	TUBO COLECTOR DE ESCAPE L.E.	EXHAUST PIPE CURVE L.H.	N/D	1
7	MOLA COLECTOR DE ESCAPE	SPRING, EXHAUST PIPE	00MTS01A0055	4
8	JUNTA COLECTOR DE ESCAPE (38x31x4,5)	EXHAUST PIPE GASKET (38x31x4.5)	8A00A0873	2
9	PARAFUSO C/ FLANGE COLETOR DE ESCAPE (DIN 69FS2 M6x25)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x25)	PF069FS26025	4
10	SONDA LAMBDA	OXIGEN SENSOR	00MTS01A0056	1
11	PARAFUSO FIXAÇÃO TUBO ESCAPE/PEDAL TRAVÃO (DIN 931 M8x65)	SCREW (DIN 931 M8x65)	PF0931008065	1
12	ANILHA DE CHAPA (8 MM)	WASHER (8 MM)	AN125A008000	2
13	PORCA C/FREIO (DIN 985 M8)	LOCK NUT (DIN 985 M8)	PC0985008000	1
14	GRELHA PROTEÇÃO COLETOR DE ESCAPE (INOX)	HEAT PROTECTION, EXHAUST PIPE (INOX)	00MTS04A0057	1
15	ABRAÇADEIRA PROTEÇÃO COLETOR DE ESCAPE (32x50 W2)	CLAMP, HEAT PROTECTION (32x50 W2)	00DES01A0018	2
16	CONJUNTO PONTEIRA ESCAPE DOMA	DOMA MUFFLER ASSY	00MTS04A0056	1
17	CASQUILHO PONTEIRA DOMA	BUSH, DOMA MUFFLER	N/D	1
18	ABRAÇADEIRA PONTEIRA ESCAPE DOMA	CLAMP, DOMA MUFFLER	N/D	1
19	ANILHA TAMPA SINOBLOCO SUPORTE ESCAPE (30x8)	WASHER, DOMA MUFFLER SUPPORT (30x8)	N/D	1
20	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRA/SUPORTE ESCAPE (M6x16)	FLANGE SCREW (M6x16)	PF069FS26016	3
21	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	3
22	CHAPA SUPORTE PONTEIRA ESCAPE DOMA	SUPPORT BRACKET, DOMA MUFFLER	N/D	1
23	SINOBLOCO APOIO PONTEIRA DE ESCAPE DOMA	RUBBER MOUNTING, DOMA MUFFLER	N/D	1
24	CASQUILHO SUPORTE ESCAPE DOMA (18 MM)	SPACER, DOMA MUFFLER SUPPORT (18 MM)	N/D	1
25	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO PONTEIRA ESCAPE (M8x50)	FLANGE BOLT (M8x50)	PF6921008050	1
26	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE ESCAPE (DIN 7380 M6x12)	SCREW (DIN 7380 M6x12)	PF73806012INOX	3


POWER KIT



[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	BERÇO QUADRO	STEEL FRAME	00QUS04A0075	1
2	CHAPA DE HOMOLOGAÇÃO	HOMOLOGATION PLATE	N/D	1
3	REBITE FIXAÇÃO CHAPA DE HOMOLOGAÇÃO (3x12)	RIVET	PF73372710312	2
4	PARAFUSO AJUSTE ÂNGULO VIRAGEM DA DIREÇÃO (DIN 933 M8x30)	SCREW (DIN 933 M8x30)	PF0933008030INOX	2
5	PORCA (DIN 934 M8)	NUT (DIN 934 8 MM)	PC093408INOX	2
6	PARAFUSO ROLO CORRENTE (DIN 933 M8x45)	SCREW (DIN 933 M8x45)	PF0933008045	1
7	ANILHA DE CHAPA (8 MM)	WASHER (8 MM)	AN125B008000	7
8	ROLO DA CORRENTE (35 MM)	ROLLER, DRIVE CHAIN (35 MM)	00QUS01A0022	1
9	ANILHA DE PRESSÃO (8 MM)	SPLIT LOCK WASHER (8 MM)	AN127B008000	1
10	PORCA C/FREIO (DIN 985 M8)	LOCK NUT (DIN 985 M8)	PC0985008000	3
11	TRAVE INTERNA L.D.	R.H. INNER FRAME	00QUS01A0054	1
12	TRAVE INTERNA L.E.	L.H. INNER FRAME	00QUS01A0055	1
13	CASQUILHO SEPARADOR DAS TRAVES INTERNAS (M10x50)	SPACER, INNER FRAME (M10x50)	00STS07A0090	2
14	PARAFUSO (DIN 912 M10x25)	SCREW (DIN 912 M10x25)	PF0912010025	18
15	TRAVE L.D.	R.H. FRAME BEAM	00QUS01A0053	1
16	TRAVE L.E.	L.H. FRAME BEAM	00QUS01A0052	1
17	TACO PLÁSTICO ORIFÍCIOS TRAVES/BRAÇO (20 MM)	PLASTIC PLUG (20 MM)	00QUS01A0057	6
18	PARAFUSO FIXAÇÃO INFERIOR TRAVES (DIN 912 M12x40)	SCREW (DIN 912 M12x40)	PF0912012040	2
19	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO INT. TRAVES (DIN 6921 M8x25)	FLANGE SCREW (DIN 6921 M8x25)	PF6921008025	2
20	SUORTE MOTOR FRONTAL L.D.	R.H. SUPPORT PLATE, ENGINE	00QUS04A0078	1
21	SUORTE MOTOR FRONTAL L.E.	L.H. SUPPORT PLATE, ENGINE	00QUS04A0077	1
22	ANILHA DE PRESSÃO (DIN 127B 10 MM)	SLIP LOCK WASHER (DIN 127B 10 MM)	AN127B001000	4
23	PARAFUSO FIXAÇÃO MOTOR SUPORTES (DIN 931 M8x110)	SCREW (DIN 931 M8x110)	PF0931008110	2
24	PARAFUSO FIXAÇÃO MOTOR BERÇO QUADRO (M8x140)	SCREW (M8x140)	PF0931008140	1
25	PROTEÇÃO DE CÁRTER MOTOR	SKID PLATE, ENGINE	00QUS03A0054	1
26	PARAFUSO (DIN 69FS2 M6x25)	SCREW (DIN 69FS2 M6x25)	PF069FS26025	1




FRAME


[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO POUSA-PÉ	FOOT REST SET	00QUS03A0037	1
2	CAVILHA PIVÔ DO POUSA-PÉ	DOWEL PIN	00QUS07A0064	2
3	MOLA DO POUSA-PÉ	SPRING, FOOT REST	00QUS07A0062	2
4	SUPORTE POUSA-PÉ L.D.	SUPPORT, R.H. FOOT REST	00QUS07A0071	1
5	PARAFUSO FIXAR SUPORTE POUSA-PÉS (M8x35)	SCREW (M8x35)	PF7991008035	2
6	PARAFUSO FIXAÇÃO INFERIOR SUPORTES POUSA-PÉS (DIN 912 M6x25)	SCREW (DIN 912 M6x25)	PF0912006025	2
7	ANILHA CHAPA REFORÇADA (5/16 19x8,3x2)	REINFORCED WASHER (5/16 19x8.3x2)	00MTS01A0072	2
8	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M8)	LOCK NUT (DIN 985 M8)	PC0985008000	2
9	GOLPILHA DE SEGURANÇA (DIN 94 – 2,5x30)	SPLIT PIN (DIN 94 – 2.5x30)	00QUS07A0065	2
10	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
11	PORCA C/FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	2
12	PORCA C/FLANGE (DIN 6923 M8)	FLANGE NUT (DIN 6923 M8)	PC6923008000	1
13	CASQUILHO SUPORTE PATIM/DESCANSO (16x9x8)	SPACER (16x9x8)	00QUS03A0055	1
14	SUPORTE POUSA-PÉ L.E./DESCANSO LATERAL	SUPPORT, L.H. FOOT REST/SIDE STAND	00QUS07A0070	1
15	PARAFUSO C/FLANGE FIXAÇÃO SUPORTE DESCANSO (DIN 6921 M8x25)	FLANGE SCREW (DIN 6921 M8x25)	PF6921008025	1
16	DESCANSO	SIDE STAND	00QUS04A0076	1
17	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M12)	LOCK NUT (DIN 985 M12)	PC0985012000	1
18	PARAFUSO PIVÔ C/PINO DESCANSO PR7 (M12x35)	PIVOT SCREW, SIDE STAND (M12x35)	00QUS04A0079	1
19	TIRANTE RECOLHA DESCANSO LATERAL	PLATE, SIDE STAND SPRING	00QUS07A0017	1
20	MOLA DESCANSO INTERIOR	INNER SPRING, SIDE STAND	00QUS01A0014	1
21	MOLA DESCANSO EXTERIOR	OUTER SPRING, SIDE STAND	00QUS01A0013	1



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	MESA INFERIOR FORQUETA COMPLETO	BOTTOM TRIPLE CLAMP ASSY	00SFC01A0067	1
2	MESA INFERIOR (FORQUETA 48 MM)	BOTTOM TRIPLE CLAMP (48 MM FORK)	00SFS01A0067	1
3	VEIO DA MESA INFERIOR COLUNA DIREÇÃO (30x265, M30/M28)	STEERING STEM (30x265, M30/M28)	00SFS01A0066	1
4	PARAFUSO FIXAÇÃO BAINHAS MESAS (DIN 912 M8x20)	SCREW (DIN 912 M8x20)	PF0912008020INOX	8
5	VEDANTE DOS ROLAMENTOS COLUNA DIREÇÃO	SEAL	00SFS01A0065	2
6	ROLAMENTO CÔNICOS DA COLUNA DIREÇÃO (32006C)	TAPERED ROLLER BEARING (32006C)	RL00032006JR	2
7	TAMPA DO VEDANTE ROLAMENTO SUPERIOR COLUNA DIREÇÃO	SEAL CAP, STEERING COLUMN	00SFS01A0064	1
8	PORCA DE AJUSTE DO VEIO COLUNA DIREÇÃO (M30x1)	ADJUSTING NUT (M30x1)	00SFS01A0104	1
9	MESA SUPERIOR (FORQUETA 48 MM)	TOP TRIPLE CLAMP (48 MM FORK)	00SFS01A0062	1
10	PORCA DA MESA SUPERIOR (M28x1)	NUT (M28x1)	00SFS07A0071	1
11	TACO TAMPÃO ORIFÍCIO VEIO COLUNA DIREÇÃO	PLASTIC PLUG, STEERING STEM	00SFS01A0088	1
12	ABRAÇADEIRA DO GUIADOR (KIT AJP)	CLAMP, HANDLEBAR (AJP KIT)	00SFS01A0061	1
13	CONJUNTO BAINHAS COMPLETAS (SACHS 48 MM)	FRONT FORK ASSY SET (SACHS 48 MM)	00SFC01A0083	1
14	PARAFUSO FIXAÇÃO VEIO RODA DIANTEIRA (M6x30)	SCREW (M6x30)	PF6921006030	4
15	TUBO BAINHA L.E. C/PORTA-EIXO	L.H. INNER TUBE WITH AXLE CLAMP	N/D	1
16	TUBO BAINHA L.D. C/PORTA-EIXO	R.H. INNER TUBE WITH AXLE CLAMP	N/D	1
17	TUBO EXTERIOR BAINHA (VERMELHO)	OUTER TUBE, FRONT FORK	N/D	2
18	VEDANTE RASPADOR PÓ BAINHA FORQUETA (48,5x58,5x13)	DUST SEAL, FRONT FORK (48.5x58.5x13)	00SFS01A0069	2
19	VEDANTE RETENTOR ÓLEO BAINHA FORQUETA (48x58x11)	SEAL, FRONT FORK (48x58x11)	00SFS01A0070	2
20	ANEL ELÁSTICO EXTERIOR - GUIA PROTEÇÃO BAINHA	CIRCLIP, FORK PROTECTION GUIDE	N/D	2
21	MOLA FORQUETA (460 MM)	SPRING, FRONT FORK (460 MM)	00SFS01A0108	2
22	PARAFUSO PROTEÇÃO BAINHA	SCREW, FORK PROTECTION	00PLS01A0093	6
23	CONJUNTO PROTEÇÃO BAINHA	FORK PROTECTION SET	00PLS01A0115	1



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	BRAÇO OSCILANTE COMPLETO	SWING ARM ASSY	00STC02A0004	1
2	BRAÇO OSCILANTE SIMPLES	SWING ARM	00STS02A0086	1
3	ROLAMENTO DE AGULHAS (HK2020RS)	NEEDLE BEARING (HK2020RS)	RL00HK2020RS	4
4	CASQUILHO ROLAMENTOS DO BRAÇO OSCILANTE (20x60x15)	BUSH (20x60x15)	00STS01A0096	2
5	ANILHA BRAÇO OSCILANTE (INOX 45x15x1,5)	WASHER (INOX 45x15x1.5)	00STS01A0095	2
6	VEIO DO MOTOR/BRAÇO OSCILANTE (M14 – 15x320)	AXLE, ENGINE/SWING ARM (M14 – 15x320)	00STS07A0089	1
7	ANILHA DE CHAPA (15 MM)	WASHER (15 MM)	AN125A014000	2
8	PORCA DO VEIO BRAÇO (DIN 934 M14x1,5)	NUT (DIN 934 M14x1.5)	PC0934014000	1
9	PORCA (DIN 934 M8)	NUT (DIN 934 M8)	PC0934008000	2
10	PARAFUSO AFINADOR CORRENTE (DIN 933 M8x60)	SCREW (DIN 933 M8x60)	PF0933008060	2
11	PROTEÇÃO DO BRAÇO OSCILANTE	SWING ARM PROTECTION	00PLS01A0121	1
12	ANILHA ESTAMPADA FIXAÇÃO PROTEÇÃO BRAÇO	WASHER, SWING ARM PROTECTION	00PLS07A0029	2
13	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
14	PARAFUSO FIXAÇÃO PROTEÇÃO DO BRAÇO (M6x12)	SCREW (M6x12)	PF7380006012INOX	2
15	GUIA DA CORRENTE NO BRAÇO	GUIDE, DRIVE CHAIN	00STS01B0007	1
16	PARAFUSO FIXAÇÃO GUIA DE CORRENTE NO SUPORTE (DIN 912 M6x45)	SCREW (DIN 912 M6x45)	PF0912006045	2
17	SUPORTE DO GUIA DE CORRENTE	SUPPORT, DRIVE CHAIN GUIDE	00STS01B0021	1
18	CASQUILHO NYLON GUIA DA CORRENTE (7 MM)	NYLON SPACER (7 MM)	00STS01A0014	2
19	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE GUIA DA CORRENTE (DIN 912 M6x20)	SCREW (DIN 912 M6x20)	PF0912006020	2
20	ANILHA DE CHAPA (6,5x17,5x1,5)	WASHER (6.5x17.5x1.5)	AN9021006000	2
21	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	2
22	CHAPA BRAÇO OSCILANTE (INOX)	PLATE, SWING ARM (INOX)	00STS02A0087	2
23	PARAFUSO FIXAÇÃO PLACAS EIXO NO BRAÇO (DIN 7991 M4x10)	SCREW (DIN 7991 M4x10)	PF799104010INOX	4
24	TACO PLÁSTICO ORIFÍCIO NO BRAÇO OSCILANTE (20 MM)	PLASTIC PLUG (20 MM)	00QUS01A0057	3
25	TACO NYLON ORIFÍCIO NO BRAÇO OSCILANTE (20x10)	PLASTIC PLUG (20x10)	00QUS01A0058	1
26	GUIA DO TUBO TRAVÃO TRASEIRO	GUIDE, HOSE	00TRS01A0124	1
27	PARAFUSO FIXAÇÃO GUIA TUBO TRAVÃO (DIN 7991 M5x12)	SCREW (DIN 7991 M5x12)	PF799105012INOX	2




REAR SUSPENSION LINKAGE

Desenho/Tabela
Drawing/Table

24

[illegible]



REAR SHOCK ABSORBER

Desenho/Tabela
Drawing/Table


25

[illegible]

FUEL TANK


Desenho/Tabela
Drawing/Table

26



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	DEPÓSITO GASOLINA	FUEL TANK	00DES01A0077	1
2	SENSOR NÍVEL GASOLINA	FUEL LEVEL SENSOR	00DES01A0085	1
3	JUNTA DO SENSOR GASOLINA	GASKET, FUEL LEVEL SENSOR	N/D	1
4	PARAFUSO FIXAÇÃO SONDA GASOLINA (M5x16)	SCREW (M5x16)	N/D	4
5	KIT CANHÃO IGNIÇÃO + FECHO BANCO + TAMPÃO DEPÓSITO	IGNITION SWITCH + SEAT LOCKER + FUEL CAP KIT	00COS01A0050	1
6	VEDANTE TAMPÃO GASOLINA PR7	SEAL, FUEL CAP	00DES01A0117	1
7	PARAFUSO FLANGE TAMPÃO GASOLINA (DIN 9047 - 4,0x16 TX20)	SCREW (DIN 9047 – 4.0x16 TX20)	PF90474X16TX20	8
8	FLANGE DO TAMPÃO GASOLINA	FLANGE, FUEL TANK CAP	00DES01A0086	1
9	O-RING VEDAÇÃO FLANGE TAMPÃO GASOLINA (62x1,5)	O-RING (62x1.5)	00DES01A0089	1
10	CONDUTA DE GASOLINA	INLET PIPE, FUEL TANK	00DES01A0091	1
11	PARAFUSO FIXAÇÃO CONDUTA GASOLINA NA CAIXA FILTRO (M6x16)	SCREW (M6x16)	PF0912006016	2
12	ANILHA DE CHAPA (6,5x14x1,5)	WASHER (6.5x14x1.5)	AN38055060001	2
13	RACORD RESPIRO NA CONDUTA GASOLINA	JOINT, INLET PIPE	00DES02A0041	1
14	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	1
15	ABRAÇADEIRA UNIÃO CONDUTA GASOLINA (32 – 50x9 W2)	CLAMP, FUEL TANK	00DES01A0018	2
16	TUBO UNIÃO CONDUTA-DEPÓSITO GASOLINA (40x46x50)	HOSE, INLET PIPE-FUEL TANK (40x46x50)	00DES01A0083	1
17	TUBO RESPIRO DEPÓSITO L.E. (250 MM)	HOSE, BREATHER L.H. (250 MM)	00DES01A0107	1
18	TUBO RESPIRO DEPÓSITO L.D. (125 MM)	HOSE, BREATHER R.H. (125 MM)	00DES01A0108	1
19	DERIVAÇÃO EM T (NYLON 6 MM)	T JOINT (NYLON 6 MM)	00DES01A0008	1
20	ABRAÇADEIRA DE MOLA TUBOS RESPIRO	CLAMP, BREATHER HOSE	00DES01A0019	6
21	TUBO RESPIRO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (5x9x685)	HOSE, BREATHER (5x9x685)	00DES01A0106	1
22	SUB-QUADRO	SUB-FRAME	00QUS06A0069	1
23	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR DEPÓSITO GASOLINA (DIN 69FS2 M6x16)	SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	2
24	CASQUILHO DOS SINOBLOCOS DEPÓSITO GASOLINA (16x9x6)	BUSH (16x9x6)	00QUS07A0068	2
25	SINOBLOCO APOIO DEPÓSITO GASOLINA	RUBBER MOUNTING, FUEL TANK	00QUS07A0069	2
26	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR TRASEIRA NAS ALMAS (M10x65)	SCREW (M10x65)	PF0912010065	2

FUEL TANK



FUEL TANK

Desenho/Tabela
Drawing/Table


26

[illegible]

FUEL PUMP

Desenho/Tabela
Drawing/Table

27




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	FUEL PUMP ASSY	00DES01A0097	1
2	FLANGE SUPORTE BOMBA GASOLINA	SUPPORT FLANGE, FUEL PUMP	00DES01A0090	1
3	O-RING FLANGE BOMBA GASOLINA (65x3)	O-RING (65x3)	00DES01A0070	1
4	ABRAÇADEIRA DE CRAVAR TUBOS INTERIORES (11,5 MM)	CLAMP (11.5 MM)	00DES01A0045	4
5	PERNO ROSCADO LIGAÇÃO FLANGE BOMBA GASOLINA (M6 – M5)	STUD BOLT (M6 – M5)	00DES01A0101	2
6	PORCA C/ FLANGE TERMINAS FIOS LIGAÇÃO INTERIOR BOMBA (M5)	FLANGE NUT (M5)	PC0985050000	2
7	TUBO NYLON INTERIOR BOMBA (60 MM)	NYLON HOSE (60 MM)	00DES01A0109	1
8	SUPORTE DO VÁLVULA DE PRESSÃO	SUPPORT, PRESSURE VALVE	00DES07A0055	1
9	O-RING VÁLVULA DE PRESSÃO (14x2)	O-RING (14x2)	00DES01A0115	1
10	ANEL DE NYLON VÁLVULA DE PRESSÃO (15x18x1,5)	NYLON RING, PRESSURE VALVE (15x18x1.5)	00DES01A0116	1
11	VÁLVULA DE PRESSÃO BOMBA (3,0 bar)	PRESSURE VALVE (3.0 bar)	00DES01A0098	1
12	ANEL ELÁSTICO VÁLVULA DE PRESSÃO (26 MM)	CIRCLIP (26 MM)	00DES01A0092	1
13	TUBO NYLON INTERIOR BOMBA (40 MM)	NYLON HOSE (40 MM)	00DES01A0110	1
14	SUPORTE DO MOTOR-BOMBA GASOLINA	SUPPORT, FUEL PUMP	00DES01A0090	1
15	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXAÇÃO INTERIOR BOMBA (290x3,5)	ZIP TIE (290x3.5)	00DES01A0051	3
16	O-RING MOTOR BOMBA GASOLINA (8,5x2)	O-RING (8.5x2)	00DES01A0088	1
17	MOTOR-BOMBA GASOLINA	FUEL PUMP	00DES01A0075	1
18	FILTRO BOMBA GASOLINA	FILTER, FUEL PUMP	00DES01A0041	1
19	FIO VERMELHO INTERIOR BOMBA GASOLINA	RED WIRE, FUEL PUMP	00DES01A0093	1
20	FIO PRETO INTERIOR BOMBA GASOLINA	BLACK WIRE, FUEL PUMP	00DES01A0094	1
21	CABLAGEM LIGAÇÃO EXTERIOR BOMBA GASOLINA	ELECTRIC HARNESS, FUEL PUMP	00ELS01A0091	1
22	PROTECÇÃO TERMINAIS LIGAÇÃO BOMBA GASOLINA	COVER, FLANGE NUT	00DES01A0080	2
23	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	2
24	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
25	PARAFUSO FIXAÇÃO BOMBA (DIN 69FS2 M6x16)	SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	4
26	TUBO CURVO SAÍDA BOMBA GASOLINA (20x25)	HOSE, FUEL OUTLET	00DES01A0111	1

FUEL PUMP

Desenho/Tabela
Drawing/Table

27




FUEL PUMP


Desenho/Tabela
Drawing/Table

27

[illegible]



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO TRAVÃO DIANTEIRO COMPLETO	FRONT BRAKE ASSY	00TRC01A0109	1
2	BOMBA TRAVÃO DIANTEIRA COMPLETA (BRAKTEC)	MASTER CILYNDER ASSY, FRONT BRAKE	00TRS01A0109	1
3	MANETE TRAVÃO COMPLETA	LEVER, FRONT BRAKE	00TRS01E0001	1
4	KIT REPARAÇÃO BOMBA TRAVÃO DIANTEIRA	REPAIR KIT, FRONT BRAKE MASTER CYLINDER	00TRS01A0117	1
5	BORRACHA GUARDA-PÓ DA MANETE NA BOMBA	RUBBER DUST SEAL, LEVER	N/D	1
6	PARAFUSO PIVÔ DA MANETE TRAVÃO	PIVOT SCREW	N/D	1
7	PORCA C/ FREIO (M6)	LOCK NUT (M6)	N/D	1
8	TAMPA DIAFRAGMA BOMBA TRAVÃO DIANTEIRA	COVER, FRONT BRAKE MASTER CYLINDER	N/D	1
9	VISOR NIVEL ÓLEO	INSPECTION LEVEL GLASS	N/D	1
10	ABRAÇADEIRA SUPORTE BOMBA TRAVÃO DIANTEIRA	SUPPORT, FRONT BRAKE MASTER CYLINDER	N/D	1
11	PARAFUSO TRÁS ABRAÇADEIRA BOMBA (DIN 912 M5x16)	SCREW (DIN 912 M5x16)	PF0912005016	1
12	PARAFUSO FRENTE ABRAÇADEIRA BOMBA (DIN 912 M5x20)	SCREW (DIN 912 M5x20)	PF0912005020	1
13	ANILHA DE VEDAÇÃO BANJO (15x10x1,5)	WASHER, BANJO (15x10x1.5)	00TRS01A0103	4
14	INTERRUPTOR HIDRÁULICO LUZ STOP	HIDRAULIC SWITCH, BRAKE LIGHT	00TRS01A0039	1
15	TUBO TRAVÃO DIANTEIRO (1270 MM)	HOSE, FRONT BRAKE (1270 MM)	00TRS01A0125	1
16	PARAFUSO RACORD BANJO TUBO TRAVÃO NA PINÇA (M10x1)	BANJO BOLT, FRONT CALIPER (M10x1)	00TRS01A0025	1
17	SUPORTE PINÇA DIANTEIRO	SUPPORT, FRONT BRAKE CALIPER	00TRS07A0097	1
18	CHAPA APOIO PASTILHA NO SUPORTE PINÇA (INOX)	PLATE, FRONT PADS GUIDE (INOX)	00TRS07A0099	1
19	ANILHA SERRILHADA (DIN 6798 8,2x14x0,8)	EXTERNAL TOOTH LOCK WASHER (DIN 6798 8.2x14x0.8)	AN67980801408	2
20	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE PINÇA DIANTEIRO (M8x35)	SCREW (M8x35)	PF0933008035	2
21	PERNO FIXAÇÃO SENSOR DE VELOCIDADE (DIN 916 M5x6)	SET SCREW, SPEEDOMETER SENSOR (DIN 916 M5x6)	PF0916005005	1
22	PINÇA TRAVÃO DIANTEIRA COMPLETA	CALIPER ASSY, FRONT BRAKE	00TRC01A0078	1
23	PORCA GUIA PASTILHA EXTERIOR TRAVÃO	NUT, GUIDE STUD	N/D	1
24	PERNO-GUIA SUPERIOR PINÇA DIANTEIRA	TOP GUIDE STUD	N/D	1
25	ANILHA DE PRESSÃO (8MM)	SPLIT LOCK WASHER (8 MM)	N/D	1
26	PERNO-GUIA INFERIOR SUPORTE PINÇA	BOTTOM GUIDE STUD	N/D	1




FRONT BRAKE SYSTEM


Desenho/Tabela
Drawing/Table

28

[illegible]



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CONJUNTO TRAVÃO TRASEIRO COMPLETO	REAR BRAKE ASSY	00TRC01A0110	1
2	BOMBA TRAVÃO TRASEIRO COMPLETA	MASTER CILYNDER ASSY, REAR BRAKE	00TRS01A0122	1
3	TAMPA DIAFRAGMA RESERVATÓRIO BOMBA TRAVÃO TRASEIRO	COVER, REAR BRAKE MASTER CYLINDER	N/D	1
4	KIT REPARAÇÃO BOMBA TRAVÃO TRASEIRO	REPAIR KIT, REAR BRAKE MASTER CYLINDER	00TRS01A0129	1
5	RÓTULA PEDAL TRAVÃO (PA7340-M6)	BALL JOINT, REAR BRAKE PEDAL (PA7340-M6)	00TRS06A0006	1
6	PORCA (DIN 934 M6)	NUT (DIN 934 M6)	PC0934006000	1
7	PARAFUSO FLANGE FIXAÇÃO BOMBA TRAVÃO (DIN 69FS2 M6x20)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x20)	PF069FS26020	2
8	INTERRUPTOR HIDRÁULICO LUZ STOP	HIDRAULIC SWITCH, BRAKE LIGHT	00TRS01A0039	1
9	ANILHA DE VEDAÇÃO (15x10x2,5)	WASHER (15x10x2.5)	00TRS01A0128	2
10	TUBO TRAVÃO TRASEIRO (705 MM)	HOSE, REAR BRAKE (705 MM)	00TRS01A0126	1
11	ABRAÇADEIRA REVESTIDA TUBO TRAVÃO TRASEIRO	HOSE CLAMP	00TRS01A0037	1
12	ANILHA (DIN 125A M6)	WASHER (DIN 125A M6)	AN125A06INOX	1
13	PARAFUSO (DIN 7380 M6x12)	SCREW (DIN 7380 M6x12)	PF73806012INOX	1
14	PARAFUSO FIXAÇÃO GUIA TUBO TRAVÃO (INOX M5x12)	SCREW (INOX M5x12)	PF79910512INOX	2
15	GUIA DO TUBO TRAVÃO TRASEIRO	GUIDE, HOSE	00TRS01A0124	1
16	CHAPA APOIO PASTILHAS NO SUPORTE DA PINÇA (INOX)	PLATE, REAR PADS GUIDE (INOX)	N/D	1
17	SUPORTE DE PINÇA TRAVÃO TRASEIRO	SUPPORT, REAR BRAKE CALIPER	N/D	1
18	PINÇA TRAVÃO TRASEIRO COMPLETA	REAR CALIPER ASSY	00TRC01A0108	1
19	PERNO RETENÇÃO PASTILHAS PINÇA TRASEIRA	STUD, REAR BRAKE PADS	N/D	1
20	PERNO-GUIA PINÇA	STUD, REAR CALIPER GUIDE STUD	N/D	1
21	FOLE BORRACHA DO PERNO-GUIA NA PINÇA	BOOT, REAR CALIPER GUIDE STUD	00TRS01A0018	1
22	PERNO PIVÔ NO SUPORTE PINÇA (M8)	PIVOT STUD (M8)	N/D	1
23	FOLE BORRACHA DO PERNO-GUIA SUPORTE PINÇA	BOOT, SUPPORT GUIDE STUD	00TRS01A0017	1
24	JOGO PASTILHAS TRAVÃO TRASEIRO (SINTERIZADAS)	PAD SET, REAR BRAKE	00TRS01B0075	1
25	CHAPA MOLA PASTILHAS TRASEIRAS (INOX)	SPRING PLATE, REAR PADS (INOX)	N/D	1
26	KIT REPARAÇÃO PINÇA TRASEIRA (INOX 24,85x31)	REPAIR KIT, REAR BRAKE CALIPER (INOX 24.85x31)	00TRS01A0115	1




REAR BRAKE SYSTEM


Desenho/Tabela
Drawing/Table

29


[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	PNEU DIANTEIRO CONTINENTAL (90/90-21" TKC80)	FRONT TYRE CONTINENTAL (90/90-21" TKC80)	00RFS01A0130	1
	PNEU DIANTEIRO MICHELIN (90/90 – 21" DESERT)	FRONT TYRE MICHELIN (90/90 – 21" DESERT)	00RFS01A0086	1
2	CÂMARA DE AR RODA DIANTEIRA	INNER TUBE, FRONT WHEEL	00RFS01A0005	1
3	CINTA PROTEÇÃO DO ARO	RIM BAND	00RFS01A0023	1
4	TACO FIXADOR PNEU DIANTEIRO	RIM LOCK, FRONT WHEEL	00RFS01A0061	1
5	RODA DIANTEIRA SIMPLES	FRONT WHEEL	00RFS01A0133	1
6	ARO RODA DIANTEIRA (AJP 1.60X21" – 36H)	RIM, FRONT WHEEL (AJP 1.60X21" – 36H)	00RFS01A0132	1
7	CABEÇA DE RAIOS (INOX 4x7,5)	NIPPLE, SPOKE (INOX 4x7.5)	00RFS01A0137	36
8	RAIO RODA DIANTEIRA (INOX 225x4)	SPOKE (INOX 225x4)	00RFS01A0134	36
9	CUBO RODA DIANTEIRA COMPLETO	HUB ASSY, FRONT WHEEL	00RFS01A0129	1
10	CASQUILHO RODA DIANTEIRA (10 MM)	BUSH, FRONT WHEEL (10 MM)	N/D	2
11	VEDANTE DOS ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO (30x47x7)	SEAL (30x47x7)	00RTS01A0022	2
12	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA (60052RS)	BEARING (60052RS)	RL00060052RS	2
13	TUBO SEPARADOR DOS ROLAMENTOS	SPACER, BEARINGS	N/D	1
14	CUBO RODA DIANTEIRA	HUB, FRONT WHEEL	N/D	1
15	TACO PLÁSTICO CASQUILHO ROSCADO EIXO DIANTEIRO (20 MM)	PLASTIC PLUG, AXLE (20 MM)	00RFS01A0139	1
16	CASQUILHO ROSCADO L.D. EIXO DIANTEIRO (53,5 MM)	SPACER, FRONT WHEEL AXLE (53.5 MM)	00RFS05A0060	1
17	DISCO TRAVÃO DIANTEIRO (300 MM)	FRONT BRAKE DISC (300 MM)	00RFS01A0131	1
18	PARAFUSO FLANGE (DIN 69FS2 M6x16)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	6
19	ÍMAN SENSOR VELOCIDADE (6x5)	MAGNET (6x5)	00RFS01A0042	1
20	EIXO RODA DIANTEIRA (M20x1,5x223)	AXLE, FRONT WHEEL (M20x1.5x223)	00RFS05A0059	1




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	PNEU TRASEIRO CONTINENTAL (140/80-18" TKC80)	REAR TYRE CONTINENTAL (140/80-18" TKC80)	00RTS01A0133	1
	PNEU TRASEIROMICHELIN (140/80-18" DESERT)	REAR TYRE MICHELIN (140/80-18" DESERT)	00RTS01A0125	1
2	CÂMARA DE AR RODA TRASEIRA	INNER TUBE, FRONT WHEEL	00RTS01A0005	1
3	CINTA PROTEÇÃO DO ARO TRASEIRO	RIM BAND	00RTS01A0025	1
4	TACO FIXADOR PNEU TRASEIRO	RIM LOCK, REAR WHEEL	00RTS01A0146	1
5	RODA TRASEIRA SIMPLES	REAR WHEEL	00RTS01A0138	1
6	ARO RODA TRASEIRO (AJP 2,50x18" – 36H)	RIM, REAR WHEEL (AJP 2.50x18" – 36H)	00RTS01A0136	1
7	CABEÇA DE RAIO INOX (4x7,5)	NIPPLE, SPOKE (INOX 4x7.5)	00RFS01A0137	36
8	RAIO RODA TRASEIRA L.E. EXTERIORES (INOX 194x4)	EXTERNAL L.H. SPOKE (INOX 194x4)	00RTS01A0142	9
9	RAIO RODA TRASEIRA L.E. INTERIORES (INOX 190x4)	INTERNAL L.H. SPOKE (INOX 190x4)	00RTS01A0143	9
10	RAIO RODA TRASEIRA L.D. (INOX 206x4)	R.H. SPOKE (INOX 206x4)	00RTS01A0141	18
11	CUBO RODA TRASEIRA COMPLETO	HUB ASSY, REAR WHEEL	00RTS01A0132	1
12	CASQUILHO CUBO TRASEIRO L.E. (6,5 MM)	L.H. BUSH, REAR WHEEL (6.5 MM)	N/D	1
13	VEDANTE DO ROLAMENTO CEPO CREMALHEIRA (40x55x7)	SEAL (40x55x7)	00RTS01A0154	1
14	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (60062RS)	BEARING (60062RS)	RL00060062RS	2
15	CEPO DA CREMALHEIRA	FLANGE, SPROCKET	N/D	1
16	SINO BLOCO CEPO CREMALHEIRA	CUSH DRIVE, HUB	N/D	6
17	CASQUILHO EXTERIOR CEPO CREMALHEIRA (14 MM)	BUSH (14 MM)	N/D	1
18	ROLAMENTO (60052RS)	BEARING (60052RS)	RL00060052RS	2
19	TUBO SEPARADOR DOS ROLAMENTOS CUBO TRASEIRO	SPACER, BEARINGS	N/D	1
20	VEDANTE ROLAMENTO L.D. CUBO TRASEIRO (30x47x7)	SEAL (30x47x7)	00RTS01A0022	1
21	CASQUILHO CUBO TRASEIRO L.D. (7 MM)	R.H. BUSH, REAR WHEEL (7 MM)	N/D	1
22	EIXO RODA TRASEIRO (M20x1,5 277 MM)	AXLE, REAR WHEEL (M20x1.5 277 MM)	00RTS07A0085	1
23	CORRENTE DE TRANSMISSÃO (520 – 112 ELOS, ORMX GOLD)	DRIVE CHAIN (520 – 112 LINKS, ORMX GOLD)	00RTS01A0145	1
24	PARAFUSO CREMALHEIRA (DIN 7991 M8x30)	SCREW (DIN 7991 M8x30)	PF7991008030	6
25	CREMALHEIRA FERRO (Z42)	SPROCKET (T42)	00RTS01A0137	1






ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	GUIADOR (REIKON Ø22 – 29 MM)	HANDLEBAR (REIKON Ø22 – 29 MM)	00COS01A0034	1
2	ABRAÇADEIRA DO GUIADOR (KIT AJP)	CLAMP, HANDLEBAR (AJP KIT)	00SFS01A0061	1
3	ACELERADOR COMPLETO	THROTTLE TWISTGRIP ASSY	00COC01A0045	1
4	KIT CURVAS-GUIA CABO PUNHO ACELERADOR	GUIDE KIT, THROTTLE CABLE	00COS01A0047	1
5	TUBO-CANA DO PUNHO ACELERADOR	TUBE, THROTTLE TWISTGRIP	N/D	1
6	PARAFUSO C/ FLANGE FIXAÇÃO ACELERADOR (DIN 69FS2 M6x20)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x20)	PF069FS26020	2
7	BORRACHA DO CABO ACELERADOR	BOOT, THROTTLE CABLE	N/D	1
8	CABO DO ACELERADOR COMPLETO	THROTTLE CABLE ASSY	00COS01A0048	1
9	INTERRUPTOR CORTA-CORRENTE E BOTÃO ARRANQUE	L.H. SWITCH SET, HANDLEBAR	00COS01A0044	1
10	PARAFUSO FIXAÇÃO CORTA-CORRENTE (M4x35)	SCREW (M4x35)	N/D	2
11	ESPELHO RECTROVISOR	REAR VIEW MIRROR	00COS01A0021	2
12	PARAFUSO DA TAMPA CANHÃO IGNIÇÃO (DIN 69FS2 M6x12)	SCREW (DIN 69FS2 M6x12)	PF069FS26012	2
13	TAMPA-PAINEL DO CANHÃO IGNIÇÃO	COVER, IGNITION SWITCH	00ELS01A0071	1
14	KIT CANHÃO IGNIÇÃO + FECHO BANCO + TAMPÃO DEPÓSITO	IGNITION SWITCH + SEAT LOCKER + FUEL CAP KIT	00COS01A0050	1
15	PARTE ELÉCTRICA DO CANHÃO CHAVE IGNIÇÃO	ELECTRIC COMPONENT, IGNITION SWITCH	N/D	1
16	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (290x3,5)	ZIP TIE (290x3.5)	00DES01A0051	1
17	CASQUILHO CANHÃO IGNIÇÃO (16x6x5)	SPACER (16x6x5)	00COS01A0054	2
18	CASQUILHO FIXAÇÃO INFERIOR CANHÃO IGNIÇÃO (16x4,4x6)	BRUSH (16x4.4x6)	00COS07A0015	2
19	PARAFUSO C/ FLANGE DE FIXAÇÃO CANHÃO IGNIÇÃO (DIN 6921 M6x30)	FLANGE SCREW (DIN 6921 M6x30)	PF6921006030	2
20	PUNHOS DE BORRACHA (CONJUNTO DOMINO)	RUBBER GRIPS (DOMINO KIT)	N/D	1
21	COMUTADOR DAS LUZES	R.H. SWITCH SET, HANDLEBAR	00ELC01A0057	1
22	PARAFUSO FIXAÇÃO COMUTADOR DE LUZES (M4x20)	SCREW (M4x20)	N/D	1
23	PARAFUSO FIXAÇÃO COMUTADOR DE LUZES (M4x45)	SCREW (M4x45)	N/D	1
24	PROTEÇÃO DE MÃO (CONJUNTO ACERBIS)	HAND GUARDS (ACERBIS SET)	00PLS01A0116	1




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	COMANDO DA EMBRAIAGEM HIDRÁULICA COMPLETO (MAGURA)	HYDRAULIC CLUTCH CONTROL ASSY (MAGURA)	F000A00036	1
2	BOMBA DA EMBRAIAGEM COMPLETA (MAGURA)	CLUTCH MASTER CYLINDER ASSY	N/D	1
3	TAMPA DIAFRAGMA RESERVATÓRIO DA BOMBA EMBRAIAGEM	COVER, CLUTCH MASTER CYLINDER	N/D	1
4	PARAFUSO ABRAÇADEIRA BOMBA	SCREW	N/D	1
5	PARAFUSO PIVÔ DA MANETE EMBRAIAGEM C/PORCA (M5x27)	PIVOT SCREW WITH NUT, LEVER (M5x27)	N/D	1
6	PORCA (DIN 985 M5)	NUT (DIN 985 M5)	PC0985050000	1
7	KIT REPARAÇÃO BOMBA DA EMBRAIAGEM (9,5)	REPAIR KIT, CLUTCH MASTER CYLINDER (9.5)	F000A00797	1
8	MANETE DA EMBRAIAGEM	LEVER, CLUTCH	F000A00800	1
9	TUBO ÓLEO EMBRAIAGEM HIDRÁULICA C/ BANJOS	HOSE WITH BANJOS, CLUTCH	N/D	1
10	CILINDRO PRESSÃO DA EMBRAIAGEM HIDRÁULICA COMPLETO	CYLINDER ASSY, CLUTCH PRESSURE	N/D	1
11	KIT PARAFUSO RACORD C/ANILHAS+SANGRADOR+TAMPA (M10x1)	RACORD KIT	F000A00799	1
12	TAMPA DO SANGRADOR	CAP, BLEEDER SCREW	N/D	1
13	SANGRADOR	BLEEDER SCREW	N/D	1
14	PARAFUSO RACORD TUBO BOMBA EMBRAIAGEM (M10x20)	SCREW (M10x20)	N/D	1
15	ANILHA DE VEDAÇÃO BANJO	WASHER, BANJO	N/D	2
16	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR DO CILINDRO IMPULSOR (M6x16)	SCREW (M6x16)	PF069FS26016	2
17	PARAFUSO FIXAÇÃO INFERIOR CILINDRO E FLANGE SUPORTE (M6x40)	SCREW (M6x40)	PF069FS26040	1
18	O-RING VEDAÇÃO CILINDRO IMPULSOR (30x1,5)	O-RING (30x1.5)	00MTS01A0228	1
19	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPERIOR DA FLANGE (M6x30)	SCREW (M6x30)	PF069FS26030	1
20	FLANGE SUPORTE CILINDRO PRESSÃO DA EMBRAIAGEM	FLANGE, CYLINDER CLUTCH PRESSURE	80A0H0994	1
21	O-RING VEDAÇÃO NA FLANGE SUPORTE (12,5x1,75)	O-RING (12.5x1.75)	8B0023109	1
22	VARETA ACTUADORA DA EMBRAIAGEM HIDRÁULICA (7x239)	PUSH ROD, CLUTCH (7x239)	8000H5375	1




ELECTRIC HARNESS


[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	SISTEMA DE IGNIÇÃO COMPLETO	IGNITION SYSTEM ASSY	00ELS01B0043	1
2	BOBINE IGNIÇÃO SIMPLES	IGNITION COIL	00ELS01A0043	1
3	CABO DA BOBINE IGNIÇÃO (7x200)	CABLE, IGNITION COIL (7x200)	00ELS01A0111	1
4	CACHIMBO DA VELA (NGK SD05EM)	CAP, SPARK PLUG (NGK SD05EM)	8000A6740	1
5	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTES RELÉS (DIN 69FS2 M6x35)	SCREW (DIN 69FS2 M6x35)	PF069FS26035	4
6	PARAFUSO FIXAÇÃO RELÉS (DIN 7380 M6x12)	SCREW (DIN 7380 M6x12)	PF7380006012INOX	4
7	ANILHA (DIN 125A M6)	WASHER (DIN 125A M6)	AN125A06INOX	5
8	CASQUILHO SUPORTES DOS RELÉS (16x25x6)	SPACER (16x25x6)	00ELS01A0097	4
9	BUZINA	HORN	00ELS01A0005	1
10	RELÉ (INJEÇÃO, VENTONHAS, LUZES)	RELAY (INJECTION, RADIATOR FAN, LIGHTS)	00ELS01A0045	3
11	SUPORTE DOS RELÉS E BUZINA (L.D.)	PLATE, RELAY SUPPORT (R.H.)	00ELS01A0093	1
12	PORCA C/FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	4
13	PARAFUSO FIXAÇÃO BOBINE IGNIÇÃO (DIN 69FS2 M6x70)	SCREW (DIN 69FS2 M6x70)	PF069FS26070	1
14	CASQUILHO DA BOBINE IGNIÇÃO (16x30x6)	SPACER (16x30x6)	00ELS01A0008	1
15	CASQUILHO SUPERIOR REGULADOR TENSÃO (25x16x6)	SPACER (25x16x6)	00ELS01A0097	1
16	CASQUILHO INFERIOR REGULADOR TENSÃO (34x16x6)	SPACER (34x16x6)	00MTS01A0064	1
17	RECTIFICADOR-REGULADOR DE TENSÃO	VOLTAGE RECTIFIER-REGULATOR	8000A6768	1
18	PARAFUSO FLANGE (DIN 69FS2 M6x50)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x50)	PF069FS26050	1
19	PARAFUSO FLANGE (DIN 69FS2 M6x40)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x40)	PF069FS26040	1
20	RELÉ DOS PISCAS	RELAY, TURN LIGHTS	00ELS01A0006	1
21	SUPORTE DO RELÉ INJEÇÃO E PISCAS (L.E.)	PLATE, RELAY SUPPORT (L.H.)	00ELS01A0092	1




[illegible]




ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	SUORTE FRONTAL L.D. FAROL	PLATE, HEADLIGHT SUPPORT (R.H.)	00ELS01A0095	1
2	SUORTE FRONTAL L.E. FAROL	PLATE, HEADLIGHT SUPPORT (L.H.)	00ELS01A0094	1
3	PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANTEIRO (DIN 912 M6x50)	SCREW (DIN 912 M6x50)	PF0912006050	2
4	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTES FRONTAIS (DIN 6921 M6x40)	SCREW (DIN 6921 M6x40)	PF6921006040	4
5	CASQUILHO SEPARADORES DOS SUPORTES FAROL (25,5x16x6)	SPACER (25.5x16x6)	00ELS01A0098	3
6	PORCA (DIN 934 M6)	NUT (DIN 934 M6)	PC0934006000	2
7	PORCA C/ FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	4
8	FAROL DIANTEIRO COMPLETO	HEADLIGHT ASSY	00ELS01A0107	1
9	PARAFUSO FIXAÇÃO ÓPTICAS CARÇA FAROL (4,5x18)	SCREW (4.5x18)	PFCN60314.518	14
10	ANILHAS DE CHAPA (4,5x13,7x0,8)	WASHER (4.5x13.7x0.8)	AN38065040001	8
11	SUORTE ÓPTICAS PLÁSTICO	HEADLIGHT PLASTIC SUPPORT	00PLS01A0108	1
12	LÂMPADA DOS MÍNIMOS (12V 4W)	LAMP, POSITION LIGHT (12V 4W)	00ELS01A0029	1
13	SUORTE DA LÂMPADA MÍNIMOS	SUPPORT, POSITION LIGHT	N/D	1
14	LÂMPADA FAROL DIANTEIRO (H7 12V 55W)	LAMP, HEADLIGHT (H7 12V 55W)	00ELS01A0009	2
15	CABLAGEM LIGAÇÃO INTERIOR FAROL	INNER HARNESS, HEADLIGHT	00ELS01A0079	1
16	ÓPTICA DO FAROL MÁXIMOS E MÍNIMOS	HIGH BEAM AND POSITION LIGHT, HEADLIGHT	00ELS01A0085	1
17	ÓPTICA DO FAROL MÉDIOS	LOW BEAM, HEADLIGHT	00ELS01A0084	1
18	CASQUILHO NYLON MONTAGEM ÓPTICA FAROL MÁXIMOS (2 MM)	NYLON SPACER (2 MM)	00ELS01A0103	4
19	CASQUILHO NYLON MONTAGEM ÓPTICA FAROL MÉDIOS (4 MM)	NYLON SPACER (4 MM)	00ELS01A0102	4




[illegible]



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	TABLET	TABLET	00ELS01A0083	1
2	CONJUNTO CAIXA COMPLETA	TABLET CASE ASSY	00PLS01A0120	1
3	ARO DA CAIXA TABLET	COVER, TABLET CASE	00PLS01A0123	1
4	JUNTA VEDAÇÃO TAMPA DO ECRÃ (1,5x550)	SEAL, TABLET (1.5x550)	N/D	1
5	BATENTE CAIXA TABLET SILICONE	SILICONE DAMPER, TABLET	00ELS01A0104	6
6	BASE DA CAIXA TABLET	BASE, TABLET CASE	00PLS01A0124	1
7	PARAFUSO AUTO-ROSCANTES CAIXA TABLET (KN6031 – 4,0x12)	SCREW (KN6031 – 4.0x12)	PFKN60314012	14
8	SUORTE DA CAIXA TABLET	SUPPORT, TABLET CASE	00PLS01A0119	1
9	BORRACHA SINOBLOCOS SUORTE TABLET	RUBBER MOUNTING	00COS01A0056	4
10	ANILHA CHAPA (4,5x13,7x0,8)	WASHER (4.5x13.7x0.8)	AN38065040001	4
11	PORCA C/FLANGE (DIN 6923 M6)	FLANGE NUT (DIN 6923 M6)	PC6923006000	1
12	CASQUILHO PIVÔ INTERIOR DO SUORTE TABLET	PIVOT SPACER	00ELS01A0099	1
13	PARAFUSO C/FLANGE (DIN 69FS2 M6x12)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x12)	PF069FS26012	1
14	CASQUILHO-GUIA DO SUORTE TABLET	SPACER, TABLET SUPPORT	00ELS01A0100	1
15	PARAFUSO FLANGE (DIN 69FS2 M6x40)	FLANGE SCREW (DIN 69FS2 M6x40)	PF069FS26040	1
16	CASQUILHO DO PARAFUSO AJUSTE	SPACER	00COS07A0015	1
17	PARAFUSO DE AJUSTE SUORTE TABLET (C/ORELHAS PVC, M6x14)	WING KNOB (M6x14)	00COS01A0053	1
18	KIT CONECTOR CARREGADOR TABLET	CONNECTOR KIT, TABLET	N/D	1
19	CARREGADOR USB ASUS	USB CHARGER ASUS	00ELS01A0082	1
20	CARREGADOR USB ASUS	USB CHARGER ASUS	00ELS01A0082	1
	CARREGADOR USB SAMSUNG	USB CHARGER SAMSUNG	00ELS01A0108	1
21	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC098500600	1
22	ANILHA DE CHAPA (DIN 125A M6)	WASHER (DIN 125A M6)	AN125A06INOX	1
23	PARAFUSO (DIN 7380 M6x12)	SCREW (DIN 7380 M6x12)	PF73806012INOX	1
24	SUORTE CARREGADOR USB INTERIOR	SUPPORT, USB CHARGER	N/D	1
25	CABO USB TABLET	USB CABLE, TABLET	00ELS01A0072	1



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	WISEIRA (VIDRO PÁRA-BRISAS ACRILICO)	WINDSHIELD	00PLS01A0110	1
2	PARAFUSO FIXAÇÃO WISEIRA NA HASTE ALUMÍNIO (DIN 69FS2 M6x16)	SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	2
3	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
4	HASTE TIRANTE FIXAÇÃO DA WISEIRA NOS SUPORTES	ROD/SPACER	00PLS01A0111	2
5	PARAFUSO FIXAÇÃO INTERIOR TIRANTES (DIN 6921 M6x16)	SCREW (DIN 6921 M6x16)	PF6921006016	2
6	CONJUNTO SUPORTE TRIANGULAR WISEIRA	SUPPORT SET, WINDSHIELD	00PLS01A0109	2
7	PARAFUSO FIXAÇÃO WISEIRA (DIN 7991 M5x16)	SCREW (DIN 7991 M5x16)	PF799105016INOX	8
8	ANILHA DE CHAPA (5 MM)	WASHER (5 MM)	AN125A005000	8
9	PORCA C/ FREIO (M5)	LOCK NUT (M5)	PC098505000	8
10	ANILHA DE CHAPA (6,5x14x1,5)	WASHER (6.5x14x1.5)	AN38055060001	4
11	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE TRIANGULAR NA TAMPA LATERAL (M6x12)	SCREW (M6x12)	PF0933006012	2
12	CABLAGEM LIGAÇÃO DOS PISCAS	HARNESS, FRONT TURN LIGHT	00ELS01A0080	1
13	PISCA COMPLETO (DIANTEIRO L.D./TRASEIRO L.E.)	TURN LIGHT (FRONT R.H./REAR L.H.)	00ELC01A0001	1
14	PISCA COMPLETO (DIANTEIRO L.E./TRASEIRO L.D.)	TURN LIGHT (FRONT L.H./REAR R.H.)	00ELC01A0002	1
15	PARAFUSO VIDRO DO PISCA (3,5x13)	SCREW (3.5x13)	N/D	2
16	LÂMPADA DO PISCA (12V 10W)	LAMP, TURN LIGHT (12V 10W)	N/D	2
17	GLOBO LARANJA INTERIOR PISCA	ORANGE INNER GLASS, TURN LIGHT	N/D	2
18	VIDRO DO PISCA	LENS, TURN LIGHT	N/D	2
19	PARAFUSO FIXAÇÃO PISCA (DIN 7380 M6x16)	SCREW (DIN 7380 M6x16)	PF7380006016P	2
20	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	2




FRONT FENDER


Desenho/Tabela
Drawing/Table

41

[illegible]



ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	TAMPA LATERAL L.D.	FRONT SIDE FENDER (R.H.)	00PLS01A0099	1
2	TAMPA LATERAL L.E.	FRONT SIDE FENDER (L.H.)	00PLS01A0100	1
3	PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPAS (DIN 69FS2 M6x16)	SCREW (DIN 69FS2 M6x16)	PF069FS26016	4
4	ANILHA DE CHAPA (6,5x17,5x1,5)	WASHER (6.5x17.5x1.5)	AN9021006000	6
5	PORCA (M6)	NUT (M6)	PC0934006000	2
6	PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPAS NOS RADIADORES (DIN 69FS2 M6x20)	SCREW (DIN 69FS2 M6x20)	PF069FS26020	4
7	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
8	KIT AUTOCOLANTES LATERAIS FRENTE (2017)	DECAL KIT, FRONT SIDE FENDERS (2017)	00BAS01A0173	1
	KIT AUTOCOLANTES LATERAIS FRENTE (2018)	DECAL KIT, FRONT SIDE FENDERS (2018)	00BAS01A0181	1
9	BANCO COMPLETO	SEAT ASSY	00BAC01A0087	1
10	CAPA DO BANCO	COVER, SEAT	N/D	1
11	ESPUMA DO BANCO	FOAM, SEAT	00BAS01A0174	1
12	BASE DO BANCO	BASE, SEAT	00BAS01A0160	1
13	PORCA (DIN 985 M8)	NUT (DIN 985 M8)	PC0985008000	1
14	ANILHA DE CHAPA (5/16)	WASHER (5/16)	00MTS01A0072	1
15	PINO DO TRINCO-FECHO DO BANCO	PIN, SEAT LOCK	00BAS01A0176	1
16	CHAPA INTERIOR BASE BANCO (REFORÇO)	INNER PLATE, SEAT	00BAS01A0179	1
17	CHAPA EXTERIOR BASE BANCO (GUIA FRONTAL)	PLATE, SEAT GUIDE	00BAS01A0177	1
18	REBITE DE FIXAÇÃO (4,8x12)	RIVET (4.8x12)	00BAS01A0175	3
19	KIT CANHÃO IGNIÇÃO + FECHO BANCO + TAMPÃO DEPÓSITO	IGNITION SWITCH + SEAT LOCKER + FUEL CAP KIT	00COS01A0050	1
20	PARAFUSO DE FIXAÇÃO TRINCO BANCO (DIN 7991 M6x16)	SCREW (DIN 7991 M6x16)	PF7991006016	3
21	TRINCO DO FECHO BANCO NA TRASEIRA (KIT ZADI)	PIN LOCKER, SEAT LOCK	N/D	1
22	PORCA C/ FREIO (DIN 985 M6)	LOCK NUT (DIN 985 M6)	PC0985006000	2
23	CABO DO FECHO BANCO (KIT ZADI)	CABLE, SEAT LOCK	N/D	1
24	CANHÃO FECHO BANCO	KEY SWICH, SEAT LOCK	N/D	1
25	SUORTE FECHO DO BANCO	SUPPORT, SEAT LOCK	00BAS01A0178	1
26	MOLA RETENÇÃO FECHO BANCO	SPRING, SEAT LOCK	00BAS01A0170	1



REAR FENDER

Desenho/Tabela
Drawing/Table

43

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	GUARDA-LAMAS TRASEIRO	REAR FENDER	00PLS01A0098	1
2	PARAFUSO FIXAÇÃO GUARDA-LAMAS (DIN69FS2 M6x16)	SCREW (DIN69FS2 M6x16)	PF069FS26016	8
3	ANILHA DE CHAPA (6,5x14x1,5)	WASHER (6.5x14x1.5)	AN38055060001	2
4	CAVE RODA TRASEIRA	INNER REAR FENDER	00PLS01A0105	1
5	ANILHA DE CHAPA (6,5x17,5x1,5)	WASHER (6.5x17.5x1.5)	AN9021006000	4
6	CABLAGEM LIGAÇÃO DOS PISCAS	HARNESS, REAR TURN LIGHTS	00ELS01A0080	1
7	PROTEÇÃO GUARDA-LAMAS TRASEIRO	PROTECTION, REAR FENDER	00PLS01A0106	1
8	PARAFUSO (10.9 KN6031 - 4,5x18)	SCREW (10.9 KN6031 – 4.5x18)	PFKN60314.518	2
9	PISCA COMPLETO (DIANTEIRO L.D./TRASEIRO L.E.)	TURN LIGHT (FRONT R.H./REAR L.H.)	00ELC01A0001	1
10	PARAFUSO VIDRO DO PISCA (3,5x13)	SCREW (3.5x13)	N/D	2
11	LÂMPADA DO PISCA (12V 10W)	LAMP, TURN LIGHT (12V 10W)	N/D	2
12	GLOBO LARANJA INTERIOR PISCA	ORANGE INNER GLASS, TURN LIGHT	N/D	2
13	VIDRO DO PISCA	LENS, TURN LIGHT	N/D	2
14	PISCA COMPLETO (DIANTEIRO L.E./TRASEIRO L.D.)	TURN LIGHT (FRONT L.H./REAR R.H.)	00ELC01A0002	1
15	PARAFUSO FIXAÇÃO PISCA (DIN 7380 M6x16)	SCREW (DIN 7380 M6x16)	PF7380006016P	2
16	ANILHA DE CHAPA (6,5x11,5x1,5)	WASHER (6.5x11.5x1.5)	AN125A006000	2
17	PORCA C/ FREIO (M6)	LOCK NUT (M6)	PC098500600	2
18	FAROLIM TRASEIRO (LEDs)	TAILLIGHT (LEDs)	00ELS01A0090	1
19	ANILHA DE CHAPA (5 MM)	WASHER (5 MM)	AN125A005000	2
20	PORCA C/ FLANGE (M5)	FLANGE NUT (M5)	PC6923005000	2
21	SUORTE FAROLIM E MATRÍCULA SIMPLES	NUMBER PLATE HOLDER	00PLS01A0107	1
22	REFLECTOR ADESIVO RECTANGULAR	REFLECTOR	00ELS01A0101	1
23	ANILHA DE CHAPA (DIN 9021 M6)	WASHER (DIN 9021 M6)	AN902106INOX	3
24	PARAFUSO FLANGE FIXAÇÃO TAMPA GUARDA-LAMAS TRASEIRO (M6x16)	FLANGE SCREW (M6x16)	PF73806016INOX	3

